

「電気工事インターネット申込システム（でんき工事コーナー）」  
ご利用の手引き

2020年10月改定

東京電力エナジーパートナー株式会社

# 目次

I. 基本的な取扱い	1
1. 対象範囲	1
2. 「インターネット申込み」ご利用にあたって	3
3. 添付書類の提出にあたって	5
4. 工事費等のお支払い	6
5. システム利用時間について	6
6. お申込みの流れ	7
7. 工程変更等の連絡	9
8. 一時保存について	9
9. 申込内容の修正・取消について	9
10. 参照登録について	10
11. 申込内容の保存期限について	10
II. 操作方法	11
1. システムへのログイン方法	11
2. 申込メニュー	12
3. 申込検索一覧	14
4. 約款承諾画面	17
5. 新規登録	18
6. 参照登録	60
7. 詳細	60
8. 修正	60
9. 取消	60
10. ユーザー情報修正	611
11. パスワード変更	62

## I. 基本的な取扱い

### 1. 対象範囲

#### (1) 供給申込

低圧により供給する当社サービス提供エリアにおける、電気供給約款および電気需給約款の各料金プランにおける申込分といたします。

##### <電気供給約款>

定額電灯、従量電灯 A、従量電灯 B、従量電灯 C、臨時電灯 A、臨時電灯 B、臨時電灯 C、公衆街路灯 A、公衆街路灯 B、低圧電力、臨時電力、農事用電力

##### <電気需給約款>

スタンダード S、スタンダード L、スタンダード X、スタンダード A、プレミアム S、プレミアム L、プレミアムプラン、夜トク 8、夜トク 12、スマートライフ S、スマートライフ L、スマートライフプラン、アクアエナジー 100、動力プラン、時間帯別電灯〔夜間 8 時間型〕、時間帯別電灯〔夜間 10 時間型〕、季節別時間帯別電灯、ピーク制御型季節別時間帯別電灯、低圧高負荷、深夜電力、第 2 深夜電力、au でんき M プラン<sup>※1</sup>、au でんき L プラン<sup>※1</sup>、再エネおあずかりプラン〔スタンダード S〕<sup>※2</sup>、再エネおあずかりプラン〔スタンダード L〕<sup>※2</sup>、再エネおあずかりプラン〔スマートライフ S〕<sup>※2</sup>、再エネおあずかりプラン〔スマートライフ L〕<sup>※2</sup>、再エネおあずかりプラン〔スマートライフプラン〕<sup>※2</sup>、再エネおあずかりプラン〔時間帯別電灯（夜間 8 時間型）〕<sup>※2</sup>、再エネおあずかりプラン〔時間帯別電灯（夜間 10 時間型）〕<sup>※2</sup>、再エネおあずかりプラン〔季節別時間帯別電灯（電化上手）〕<sup>※2</sup>の各料金プランにおける申込分とします。

※1 2019 年 2 月 21 日以降に au でんき M プランまたは au でんき L プランでご契約いただいているお客さまで、「契約変更」または「設備変更」の申込が対象です。

※ 2 再エネおあずかり各種プランにご契約いただいているお客さまで、「契約変更」または「設備変更」の申込が対象です。

なお、申込内容に応じて、以下の添付資料の提出をお願いいたします。

- 負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
- 回路契約の場合：回路契約申込書別紙
- 集合住宅や二世帯住宅など同一建物に複数契約がある場合：平面図および幹線系統図
- 動力プランの契約変更の場合：動力プラン契約電力変更申込書別紙

#### 【補足】

電気供給約款および選択約款の各料金種別については、申込受付業務を東京電力パワーグリッド株式会社（以下、「東京電力パワーグリッド」といいます）へ委託しておりますので、東京電力パワーグリッドへお申込みいただきますようお願いいたします。

#### （2）購入申込（2017年3月15日を以って当システムにおける受付を終了いたしました）

※再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、2017年4月1日以降に新たに接続契約を締結する購入契約については一般送配電事業者とのご契約となりますので、当システムにおける購入契約の受付を終了いたしました。なお、既に当社と契約中の購入契約の契約変更については、当社へ契約変更申込書をご郵送のうえお申込みいただきますようお願いいたします。

#### （参考1）申込種別と申込内容

申込種別	申込内容
新 設	新たに電気需給契約を開始する場合。
契約変更	同じ契約種別内において、契約容量や料金プランを変更する場合。
設備変更	契約内容を変更せずにお客さまの設備内容を変更する場合
電圧変更	高圧から低圧へ電圧を変更し、契約メニューを変更する場合

## (参考2) 契約種別と適用範囲

当社ホームページ (<http://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/index-j.html>) よりご確認ください。

## (参考3) 契約決定方式について

契約決定方式	申込内容
アンペアブレーカー契約	送配電事業者が設置または設定するアンペアブレーカー容量にて契約電流を決定いたします。
主開閉器契約	お客さまで設置いただく主開閉器容量にて契約容量を決定いたします。 ※主開閉器の定格電流 (A) × 電圧 (V) × 1/1,000 (単相3線式 100V および 200V の場合の電圧は 200V とします。)
実量制	契約電力をご使用いただいた 30 分ごとの使用電力量により決定します。30 分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を 2 倍した値を最大需要電力といい、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
負荷設備契約	お客さまが設置された個々の負荷設備容量の積み上げにより契約容量を決定いたします。
回路契約	回路数をもとに契約容量を決定いたします。

## 2. 「インターネット申込み」ご利用にあたって

### (1) 推奨環境

OS ; Windows 8. 1

ブラウザ ; Internet Explorer11 (日本語版)

### (2) 利用申請

利用規約にご同意いただき、「電気工事インターネット申込システム利用申請書」に必要事項をご記入のうえ、下記まで E-mail にてお申込みいただきますようお願いいたします。

なお、東京電力パワーグリッドより付与された電気工事店登録番号がない場合は、「電気工事業者登録証」もしくは、「みなし登録電気工事業者届出受理証」の写し（いずれも有効期限内のもの）を添付いただきますようお願いいたします。

※ 東京電力エリア内のお申込みの場合、電気工事店登録番号が必須となりますので、電気工事店登録番号がない場合は、東京電力パワーグリッドへ登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

送付先；東京電力エナジーパートナー株式会社 業務センター

E-mail ; [tepcoep-idpw@tepco.co.jp](mailto:tepcoep-idpw@tepco.co.jp)

### (3) ユーザーID 番号およびパスワードについて

登録完了後、ユーザーID および初期パスワードを記載した「ユーザーID およびパスワードのお知らせ」を E-mail にて送付いたします。以後、下記の点にご注意のうえ管理いただきますようよろしくお願いいたします。

・初回ログイン時は必ずパスワード変更をお願いいたします。また、パスワードは定期的に変更していただけますようお願いいたします。

・万が一、パスワード不一致等により、パスワードロックした場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。パスワードを初期化のうえ、「ユーザーID およびパスワードのお知らせ」を E-mail にて送付いたします。

・ユーザーID 番号およびパスワードは、第三者に貸与、譲渡しないでください。

### (4) 登録情報の変更

下記情報について、ユーザー情報修正画面からご自身で変更することが可能となりますので、変更があった際は、登録情報の変更をお願いいたします。

・電気工事店登録番号（東京電力パワーグリッドより番号が付与されている場合のみ）

- ・工事店名（漢字・カナ）
- ・工事店代表者名（漢字・カナ）
- ・電話番号 1 ～ 3
- ・メールアドレス
- ・住所
- ・東電 PG「Web 申込システム」ID

### （５）ユーザー登録情報の削除

ユーザー情報の削除をされる際は、「電気工事インターネット申込システム利用申請書」にてお申込みいただきますようよろしくお願いいたします。

## 3. 添付書類の提出にあたって

添付書類については、申込登録画面内の「添付ファイル」の追加ボタンをクリックし、ファイルアップロード画面より以下内容にご留意のうえ、必要な書類を添付いただきますようお願いいたします。

- ・ファイル名の文字数が 20 文字以下であること
- ・1 ファイル容量が 5 MB 以下であり、総容量が 20 MB であること
- ・ファイル数が 10 ファイル以下であること
- ・ファイルの拡張子が、\*.xls、\*.xlsx、\*.doc、\*.docx、\*.ppt、\*.pptx、\*.pdf、\*.jpeg、\*.vsd、\*.vsdx、\*.txt、\*.dwg であること

なお、ファイル数が多い等により、申込登録画面に添付できない場合は、E-mail にて送付いただきますようよろしくお願いいたします。

送付先；東京電力エナジーパートナー株式会社業務センター

E-mail；[tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp](mailto:tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp)

## 4. 工事費等のお支払い

### 【東京電力エリア内】

東京電力パワーグリッドより収納代行会社を介してWeb決済システムのURLをお支払い者さまへメールにてご案内いたしますので、コンビニエンスストアでのお支払や金融機関へのお振込みなどご希望のお支払方法を選択のうえお支払いいただきますようお願いいたします。

### 【東京電力エリア外】

工事に先立ち、一般送配電事業者より工事費負担金等の請求を受けた場合は、その金額を「東京電力からのお知らせ」にてお知らせいたします。また、あわせて振込用紙を電気工事店さまへ送付いたしますので、振込用紙裏面に記載のある金融機関へお支払いいただきますようお願いいたします。

なお、当システム申込分における工事費等は東京電力パワーグリッドの窓口ではお支払いいただけません。

また、入金確認に時間を要す場合がございますので、お急ぎの場合は、領収証の写しを当社業務センターまでE-mailにて送付いただきますようお願いいたします。

※E-mailにて送付される場合は、当社まで電話にてご一報をお願いいたします。

連絡先 ; 0120-659-433 (受付時間 ; 月曜～金曜 (休祝日を除く) 9:00～17:00)

当社にてご入金の確認が取れましたら、当社より、すみやかに一般送配電事業者へ工事費等の支払をいたします。

## 5. システム利用時間について

### (1) ご利用時間

6:00 ～24:00

※ 土・日・祝祭日についても上記の時間をご利用いただけます。



※ ご利用時間内でシステムの保守・点検などにより停止する場合には、事前にホームページ等でお知らせいたします。

## (2) 受付日について

営業業務時間内（平日 9:00 から 16:00）に受信したものは、原則として翌営業日までに受付とさせていただきます。また、営業業務時間外および土日祝祭日に受信したものは、翌営業日の受付とさせていただきます。

## 6. お申込みの流れ

でんき工事コーナーではお申込みの受領から工事完了までを確認することができます。

#	ステータス表示名	説明
1	一時保存	申込内容が保存状態にあります。なお、申込処理が完了していません。
2	申込受付待ち	申込受付前の状態を言います。
3	再申込待ち	一度、申込みいただいたものの、申込内容不備等により、再申込待ちの状態となります。
4	申込受付完了	申込受付が完了した状態を言います。
5	託送申込済	<b>【東京電力エリア内】</b>  東京電力パワーグリッドのWeb申込システムへの設備情報登録待ち、もしくは東京電力パワーグリッドによる受付処理待ちの状態となります。  <b>【東京電力エリア外】</b>  一般送配電事業者へ工事申込みし、設計番号が振りだされた状態を言います。落成日が決まりましたら、一般送配電事業者へご連絡ください。
7	託送供給承諾待ち	一般送配電事業者にて工事設計書作成中、もしくは工事費負担金が発生する場合のご入金待ちの状態となります。

8	工事完了待ち	一般送配電事業者への落成連絡待ち、もしくは落成連絡され送電日が決まった状態となります。
9	工事完了	一般送配電事業者による工事が完了した状態を言います。
10	申込取消	申込みが取り消しとなった状態を言います。

#### (1) 申込完了

電気工事店さまからのお申込みが完了した時点で申込登録完了画面に申込番号が表示されますので、ご確認をお願いいたします。

#### (2) 申込受付完了・託送申込み

当社での受付処理が完了しましたら、当社から当該エリアの一般送配電事業者へ託送申込みを実施いたします（※1）。一般送配電事業者での申込受付が完了し、一般送配電事業者より設計番号（※2）が発行されましたら、Web画面にて表示いたしますので、申込内容詳細画面よりご確認をお願いいたします。

※1 でんき工事コーナーへのご契約情報登録完了後、東京電力パワーグリッドのWeb申込システムへ設備情報の登録が必要となります。Web申込システムへの登録がない場合、工程が進みませんのでご注意ください。

※2 一般送配電事業者へお問合せする際は、設計番号をお伝えください。

#### (3) 落成連絡

内線の落成日が確定いたしましたら、申込状況が「託送申込済」となっていることをご確認のうえ、当該エリアの一般送配電事業者へ落成連絡（※）し、工事日等の調整をお願いいたします。なお、東京電力エリア内の場合は、東京電力パワーグリッドのWeb申込システムより落成連絡をお願いいたします。

※一般送配電事業者へ落成連絡する際は、設計番号をお伝えください。

#### (4) 工事完了

一般送配電事業者による工事が完了いたしましたら、申込状況が「工事完了」となります。

## 7. 工程変更等の連絡

送電日や内線落成日・工事希望日の変更につきましては、当該エリアの一般送配電事業者へご連絡（※）いただきますようお願いいたします。

※一般送配電事業者へご連絡する際は、設計番号をお伝えください。

## 8. 一時保存について

申込みを一時保存することができます。一時保存中は申込内容の修正・取消がいつでも可能です。

## 9. 申込内容の修正・取消について

申込受付後に申込内容を修正・取消する場合は、申込状況を「再申込待ち」とする必要がありますので、当社までご連絡をお願いいたします。

なお、電気工事店さまにて修正・取消が可能な申込状況は以下のとおりとなります。

### ○ 「修正」

「一時保存」・「申込受付待ち」・「再申込待ち」

### ○ 「取消」

「一時保存」・「再申込待ち」

## 10. 参照登録について

過去の申込情報を参照（コピー）して、新規申込を行うことができます。申込検索一覧画面より、参照したい過去の申込情報を選択し、参照登録ボタンをクリックすることにより、お申込内容をコピーした状態の申込登録画面になりますので、修正のうえお申込みください。

## 11. 申込内容の保存期限について

申込状況が「工事完了」となってから3ヶ月をもって、申込情報を削除いたします。

なお、申込状況が「一時保存」または「再申込待ち」となっているものについては、2年未更新状態である場合に申込情報を削除いたします。

## II. 操作方法

### 1. システムへのログイン方法

#### 【手順 1】

当社のホームページ内のでんき工事コーナー ～低圧工事のお申込み～

(<http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/index-j.html>) へアクセスします。

#### 【手順 2】

「ログイン画面へ」をクリックします。

#### 【手順 3】

ユーザー認証画面が表示されますので、ユーザー ID とパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。

#### ◆ 補足説明

- ユーザー ID は「パスワードのお知らせ」に記載されているユーザー ID を入力します。

#### ◆ 注意事項

- パスワードの大文字「ABCD...」、小文字「abcd...」は区別されますのでご注意ください。
- 10 回連続してパスワードの認証に失敗した場合は終了画面を表示します。
- パスワードに関するお問い合わせは当社までメール ([tepcoep-idpw@tepco.co.jp](mailto:tepcoep-idpw@tepco.co.jp)) にてお問い合わせください。

※ 担当箇所より初期化したパスワードを再発行のうえご連絡いたします。

- 将来的に当社ホームページのレイアウト変更などにより、ユーザー認証画面へのアクセス手順が変更されることがあります。

#### ◆ システムの終了方法

申込メニュー画面から「ログアウト」ボタンをクリックします。

## 2. 申込メニュー

東京電力エナジーパートナー株式会社

前回ログイン日時: yyyy/mm/dd hh:mm:ss [ログアウト](#)

申込メニュー

低圧(電気供給約款)のお申込み

低圧(電気需給約款/東京電力エリア内)のお申込み

低圧(電気需給約款/東京電力エリア外)のお申込み

高圧・特別高圧のお申込み

ユーザ情報変更

パスワード変更

【低圧(電気供給約款)のお申込み】  
電気供給約款とは以下のプランをいいます。  
定額電灯、従量電灯A/B/C、臨時電灯A/B/C、公衆街路灯A/B、低圧電力、  
臨時電力、農事用電力

【低圧(電気需給約款)のお申込み】  
電気需給約款【低圧】とは以下のプランをいいます。  
スタンダードA/S/L/X、プレミアムS/L、プレミアムプラン、スマートライフS/L、  
スマートライフプラン、夜トク8、夜トク12、アクアエナジー100、動力プラン、  
時間帯別電灯【夜間8時間型】、時間帯別電灯【夜間10時間型】、  
季節別時間帯別電灯、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯、  
低圧高負荷契約、深夜電力、第2深夜電力  
auでんきMプラン、auでんきLプラン

【再生可能エネルギーの重要なお知らせ】  
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、2017年4月1日以降に新たに接続契約を締結する購入契約については買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変更となります。  
それに伴い、再生可能エネルギー発電設備の申込み手続きが以下のとおり変更となります。

<低圧>  
2017年3月15日を以って、当受付システムによる購入契約の受付を終了いたしました。  
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、2017年4月1日以降新たに接続契約を締結する購入契約については、買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変更となりましたので、東京電力パワーグリッド株式会社へお申込みください。  
なお、既に当社と契約中の購入契約については当社との契約が継続となりますので、契約変更や設備変更のお申込みにつきましては当社まで郵送にてお申込みください。  
注)再生可能エネルギーの発電設備を設置されず、燃料電池などの購入契約がない設備のみを設置される場合は、当システムより「供給」にてお申込みください。

<高圧・特別高圧>  
2017年4月1日以降新たに接続契約を締結する購入契約については東京電力パワーグリッド株式会社へお申込みください。東京電力パワーグリッド株式会社へ新規もしくは変更申込みの場合はこちらからお申し込みいたします。  
なお、現在、当社と契約中の購入契約における変更等のお申込みは、引き続き当システムにて受付いたします。「高圧・特別高圧のお申込み」【供給】からお申込みください。(システム都合により購入を選択いただけませんが供給としてお申込みください。)

#### ◆ 画面の説明

お手続きいただく項目を選択してクリックします。

- 低圧（電気供給約款）のお申込み

従量電灯や低圧電力など、自由化前の料金プランのお申込み（新設・契約変更・設備変更など）や申込内容の確認（申込中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況の確認）を行えます。

- 低圧（電気需給約款／東京電力エリア内）のお申込み

スタンダードSやスマートライフなど、自由化後の料金プランで東京電力エリア内のお申込み（新設・契約変更・設備変更など）や申込内容の確認（申込中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況の確認）を行えます。

○ 低圧（電気需給約款／東京電力エリア外）のお申込み

スタンダードAなど、自由化後の料金プランで東京電力エリア外のお申込み（新設・契約変更・設備変更など）や申込内容の確認（申込中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況の確認）を行えます。

○ 高圧・特別高圧のお申込み

高圧・特別高圧工事のお申込み（新設・契約変更・設備変更など）や申込内容の確認（申込中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況の確認）を行えます。※詳細はご利用の手引き【高圧・特別高圧用】を参照ください。

○ ユーザー情報変更

電気工事店さまの登録情報の変更を行えます。

○ パスワード変更

ご利用者のパスワード変更を行えます。

※ 「パスワードのお知らせ」でお知らせした初期のパスワードは、変更のうえご利用をお願いいたします。

※ 定期的にパスワードの変更をお願いいたします。

### 3. 申込検索一覧

検索条件

申込状況	<input type="text"/>	申込年月日	yyyyymmdd ~ yyyyymmdd	<input type="button" value="検索"/>
申込種別	<input type="text"/>	申込番号	9999999999	設計番号 <input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>
契約名義(カナ)	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/> (全角)	契約名義(漢字)	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/> (全角)	
工事費負担金有無	<input type="text"/>	工事費負担金入金状況	<input type="text"/>	結果表示件数 <input type="text" value="100件"/>

検索結果

No	選択	申込番号	設計番号	契約名義	申込年月日	送電(接続)希望日	申込種別	契約(発電)種別	負担金	入金	申込状況	契約住所(漢字・番地・号)
999	<input checked="" type="radio"/>	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd	XXXXXX	XXXXXXXXXX	W	W	XXXXXXXXXX	住所漢字+番地・号XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
1	<input type="radio"/>	申込前	申込前	東電 太郎	申込前	2015/04/21	電圧変更	高压電力2型			申込受付待ち	北海道札幌市 厚別区下野幌テ クノパーク1丁目123番地-56 号
100	<input type="radio"/>	9999999999	XXXXXXXXXXXX	東電 太郎	2015/04/22	2015/04/22	電圧変更	高压電力2型	有	済	申込受付待ち	東京都千代田区神田松永町 13256-1
3	<input type="radio"/>	9999999999	XXXXXXXXXXXX	東電 次郎	2015/04/22	2015/04/22	電圧変更	高压電力2型	無		申込受付待ち	東京都千代田区千代田12- 3456789

#### ◆ 画面の説明

現在申込中の申込一覧が自動で表示されます。

#### 【検索】

検索条件を指定することで、検索結果を絞ることができます。

#### 【申込み】

##### ○ 「新規登録」

新規に申込登録を行います。

##### ○ 「参照登録」

過去の申込内容を複写した申込みを行います。複写したい過去の申込みを選択し、「参照登録」ボタンをクリックします。

##### ○ 「詳細」

申込内容を確認いただけます。工事費のお支払いがある場合や当社からお伝えしたい内容は、申込詳細情報表示の「東京電力からお客さまへ」欄に表示いたします。

##### ○ 「修正」



申込内容を修正することができます。ただし、申込状況が「一時保存」「申込受付待ち」「再申込待ち」の場合のみとなります。

○「取消」

申込内容を取消することができます。ただし、申込状況が「一時保存」「再申込待ち」の場合のみとなります。

◆ 入力項目の説明（検索したい申込内容について各項目を入力して絞り込みできます）


#	入力項目	説明
1	申込状況	申込状況を選択します。 選択可能な申込状況は下記のとおりです。 ・一時保存 ・申込受付待ち ・再申込待ち ・申込受付完了 ・託送申込済 ・託送供給承諾待ち ・工事完了待ち ・工事完了 ・申込取消
2	申込年月日	申込みした年月日を西暦で入力します。 (例) 20160401
3	申込種別	申込種別を選択します。 選択可能な申込状況は下記のとおりです。 ・新設 ・契約変更 ・設備変更

		・電圧変更
4	申込番号	11桁の申込番号（英数字）を入力します。
5	設計番号	最大 14 桁の設計番号（英数字）を入力します。 ※一般送配電事業者へお問合せする際は、設計番号をお伝えください。
6	契約名義（カナ）	ご契約者の名義をカナで入力します。 第一名義の部分一致で検索します。
7	契約名義（漢字）	ご契約者の名義を漢字で入力します。 第一名義の部分一致で検索します。
8	工事費負担金有無	工事費負担金の有無を選択します。
9	工事費負担金入金状況	工事費負担金の入金状況（未入金または入金済）を選択します。
10	結果表示件数	検索結果の最大表示件数を選択します。

◆ 入力項目の必須チェック

- # 1 から # 9 いずれかに値が入力されず「検索」ボタンをクリックするとエラー
- 申込年月日が from>to の状態で「検索」ボタンをクリックするとエラー

#### 4. 約款承諾画面

	東京電力エナジーパートナー株式会社
低圧電気契約承諾	ログインユーザ:XXXさま
<p>以下の規約をお読みいただき、承諾いただける場合は、「承諾する」にチェックして「次へ」ボタンを押してください。なお、suでんぎについては<a href="#">こちらからご確認ください</a>。</p> <p>第1条 東京電力株式会社（以下「当社」といいます。）は、本規約にもとづいて、当社が入会を承認した者（以下「会員」といいます。）に対し、「TEPCOビジネスプラットフォーム」（以下「本ホームページ」といいます。）により「電気の使用実績の確認」等のオンラインサービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。なお、本ホームページは、2014年11月25日に「高圧のお客さま専用ホームページ」から名称を変更しております。</p> <p>2 当社は、本規約の他に別途個別の詳細な利用条件および各サービスに関する「ご案内」または「利用上の注意」等で規定する各サービスの利用条件等の告知（以下あわせて「利用条件等」といいます。）を提示する場合があります。利用条件等は名称の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとし、本規約の内容と異なる場合は、当該利用条件等が本規約に優先するものとします。</p> <p>3 本規約は、当社が提供する本サービスを利用する会員に対して適用するものとし、会員はこれを承諾したうえで本サービスを利用するものとします。</p> <p>（本規約の変更）</p> <p>第2条 当社は、会員の同意を得ることなく、本規約を変更することがあります。それ以後の本サービスの利用については、変更後の本規約によるものとします。</p> <p>2 変更後の本規約は、当社が別に定める場合を除き、本ホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。</p> <p>（会員資格および入会の承認）</p> <p>第3条 会員資格を有する者は、原則として当社と電気供給契約を締結している個人または法人、ならびに電気料金等請求書または電気料金等払込票（もしくは電気料金等領収証）の郵送先となる個人または法人とします。</p> <p>2 当社は、前項の会員資格を有する者から第4条に定める方法により申込を受け、必要な審査を経た後に入会を承認します。なお、以下のいずれかに該当する場合は、入会を承認しない場合があります。この場合、すみやかに申込者に対し連絡します。</p> <p>(1) 前項の会員資格を有さない者</p> <p>(2) 会員登録の際の入力項目に、虚偽あるいは誤記があった場合</p> <p>(3) 本規約違反等により、過去に本サービスの利用を解除されたことがある場合</p> <p>(4) その他当社が会員登録を認めることを不適切と判断した場合</p> <p>3 前項に定める入会の審査に際し当社が必要と判断した場合、申込者に対し本人確認を目的として、登記事項証明書や官公庁から発行・発給された書類等の提示をお願いします。</p>	
<p>各種料金単価表は<a href="#">こちら</a>から、その他供給条件(重要事項説明書)は<a href="#">こちら</a>から印刷できます。</p> <p>上記規約に承諾します <input type="checkbox"/></p> <p>戻る 次へ</p>	

#### ◆ 画面の説明

供給条件等をご一読いただき「上記規約に承諾します」へチェックのうえ「次へ」をクリックします。

## 5. 新規登録

### (1) 申込登録

<低圧（電気供給約款）および低圧（電気需給約款／東京電力エリア内）のお申込み>

#### ■ 共通画面

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

東京電力エナジーパートナー株式会社

低圧申込登録

ログインユーザ: XXXさま

\* は、必須入力項目です  
? を押下するとご説明画面を表示します

お申込み内容

申込種別 \*  新設  契約変更  電圧変更  設備変更

現在の料金プラン

供給 \*  供給  購入 ? ※購入のお申込は、こちらからお願いたします。

送電希望年月日 \*  ※例 20160401

既設情報

お客さま番号  ※現在のご契約が電気需給約款の料金プランの場合のみ入力してください。

供給地点特定番号

お客さま番号 (自由化時の料金プラン) 事業所コード  お客さま番号  ※現在のご契約が電気供給約款の料金プランの場合のみ入力してください。

計器番号

契約情報

契約名義 \* (名義)  (全角文字) ※契約名義が20文字を超える場合は下段へ入力願います。  
フリガナ  (全角英数カナ) 漢字名義は34文字以内、カナ名義は39文字以内で入力してください。  
(名義)  (全角文字) なお、カナ名義については、濁点・半濁点・スペースを1文字として数えます。  
フリガナ  (全角英数カナ) (例:「カ」は2文字として数えます。)

郵便番号 \*   ※郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押してください。  
郵便番号が不明な場合は、こちらで検索してください。

住所 (都道府県～丁目) \*

住所 (番地・号) \*  番地  号  (全角英数)

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

住所 (都道府県～丁目) \*

住所 (番地・号) \*  番地  号  (全角英数)

住所 (建物名) (建物名)  (全角文字)  
フリガナ  (全角英数カナ)

住所 (棟・号室)  棟  号室 (全角英数)

電話番号1 \*

電話番号2

請求情報 (郵送先)

※契約情報と同じ場合は、チェックを入れてください。

請求先名義 (郵送先) (名義)  (全角文字) ※請求先名義が20文字を超える場合は下段へ入力願います。  
フリガナ  (全角英数カナ) 漢字名義は34文字以内、カナ名義は39文字以内で入力してください。  
(名義)  (全角文字) なお、カナ名義については、濁点・半濁点・スペースを1文字として数えます。  
フリガナ  (全角英数カナ) (例:「カ」は2文字として数えます。)

郵便番号   ※郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押してください。  
郵便番号が不明な場合は、こちらで検索してください。

住所 (都道府県～丁目)

住所 (番地・号)  番地  号  (全角英数)

住所 (建物名) (建物名)  (全角文字)  
フリガナ  (全角英数カナ)

住所 (棟・号室)  棟  号室 (全角英数)

携帯電話番号  ※ショートメッセージサービス(SMS)により携帯電話番号宛てに電気料金をご請求させていただいた場合がございます。

その他電話番号

建築会社名 / 販売店名  (全角文字) ? ※ハウスメーカー・工務店、リフォーム店、住設機器販売店等を入力してください。

その他電話番号	<input type="text" value="999999"/> - <input type="text" value="9999"/> - <input type="text" value="9999"/>
建築会社名/販売店名	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> (全角文字) <input type="button" value="?"/> ※ハウスメーカー・工務店、リフォーム店、住設機器販売店等を入力してください。
契約種別 *	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> ※auでんきを選択される場合はこちらをご確認ください。再工事おあずかりプランの場合はこちらをご確認ください。
契約期間	<input type="text" value=""/> ※プレミアムS、プレミアムL、プレミアムプランの場合のみ選択してください。
契約電力(新)	<input type="text" value="99999999"/> <input type="text" value=""/>
スマートライフ確認事項について	<input type="checkbox"/> 同意する ※スマートライフ確認事項はこちらをご確認ください。
使用期間(臨時・農事)	<input type="text" value="yyymmdd"/> ~ <input type="text" value="yyymmdd"/> ※例 20160401
需要場所確認1	住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。 <input type="text" value="いいえ"/>
需要場所確認2	同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。 <input type="text" value="いいえ"/>
アンペアブレーカー容量	<input type="text" value=""/>
未計器希望有無	<input type="checkbox"/> 希望する
主計器	供給方式(線式) <input type="text" value=""/> 開閉器容量 <input type="text" value=""/> 機器取替 <input type="text" value=""/> <input type="text" value="999"/> A 引込口配線 <input type="text" value=""/>
副計器	供給方式(線式) <input type="text" value="副計器なし"/> 開閉器容量 <input type="text" value=""/> <input type="text" value="999"/> A 引込口配線 <input type="text" value=""/>
未計器	供給方式(線式) <input type="text" value="設定なし"/> 開閉器容量 <input type="text" value=""/> <input type="text" value="999"/> A 引込口配線 <input type="text" value=""/>
灯数	<input type="text" value="999"/>
回路数	<input type="text" value="99"/>

灯数	<input type="text" value="999"/>
回路数	<input type="text" value="99"/>
主業種 *	<input type="text" value=""/>
細業種1 *	<input type="text" value=""/>
細業種2 *	<input type="text" value=""/>
新設同時廃止希望	<input type="checkbox"/> 希望する ※当該項目につきましては、本申込の調査時の廃止をご希望される場合に入力してください。建築に伴う作業用の臨時の撤去に関しまして、ご希望がある場合は、東電PGへご連絡ください。
電化厨房(IHクッキングヒーター)情報	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし ※電化厨房をお持ちの場合は入力してください。 型式 <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
電気工事店情報	電気工事店登録番号 <input type="text" value="999-9999"/> ※東京電力エリアのお申込みの際には東京電力PGが発行する電気工事店登録番号が必要になります。 会社名 <input type="text" value="XX"/> 電話番号 <input type="text" value="999999-9999-9999"/> 担当者名 * (名 義) <input type="text" value="XX"/> (全角文字) (フリガナ) <input type="text" value="XX"/> (全角英数カナ) 担当者連絡先 * <input type="text" value="999999"/> - <input type="text" value="9999"/> - <input type="text" value="9999"/> メールアドレス * <input type="text" value="XX"/> <input type="button" value="?"/> 東電PG Web申込システムID * <input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>
工事費等支払情報	支払方法 * <input type="text" value="Web決済サービス"/> ※工事費負担金などが発生する場合には東電PGからのメールによりご請求となります。 支払者区分 <input type="text" value="電気工事店"/> 支払者名義 <input type="text" value=""/> (全角文字) 支払者区分で「その他」を選択した場合に登録ください。支払者区分で「電気工事店」を選択した場合は、電気工事店情報欄の「会社名」「メールアドレス」がシステムで自動設定されるため、入力不要です。 支払者メールアドレス <input type="text" value=""/>
東京電力からお客さまへ	<input type="text" value="XX"/>

添付ファイル

・添付ファイルのファイル名は極力内容の分かる名称にしてください。  
 ・負荷設備を登録する場合は、必ず『負荷設備仕様書』を添付してください。  
 ・ただし、動力プラン(契約変更)の場合は、『動力プラン契約変更申込書別紙』を添付してください。  
 ・同一構内または建物内に需要場所が複数ある場合は、必ず『平面図』を添付してください。  
 ・添付の類は以下の優先順にて添付してください。  
 ①『負荷設備仕様書』 ②『平面図』 ③その他資料

選択	ファイル名	ファイル内容 (全角文字)
<input type="checkbox"/>	wwwwwwwww	wwwwwwwww
<input type="checkbox"/>	設計書.pdf	wwwwwwwww
<input type="checkbox"/>	図面.pdf	wwwwwwwww
<input type="checkbox"/>	補足資料 1.pdf	wwwwwwwww
<input type="checkbox"/>	補足資料 2.pdf	wwwwwwwww

All Rights Reserved. Copyright © 2016- TEPCO Energy Partner, Incorporated

#	入力項目	説明
1	申込種別	申込種別を下記から選択します。  ・新設 ・契約変更 ・設備変更 ・電圧変更
2	供給・購入	供給申込のみ選択可能です。
3	送電希望年月日	送電希望年月日を西暦で入力します。  (例) 20160401
4	お客さま番号  (新料金プラン)	現在、スマートライフプランなど当社の新しい料金プランへ加入の場合、 お客さま番号(10桁)を入力します。  ※新設の場合は入力不可。  ※再エネおあずかり各種プランでご契約いただいている場合、桁数が 不足しており入力できませんので、「東京電力への連絡事項」欄へ記 載ください。
5	お客さま番号  (自由化前の料金プラン)	現在、従量電灯など自由化前の当社料金プランへ加入の場合、事 業所コード(3桁)とお客さま番号(13桁)を入力します。

		※新設の場合は入力不可
6	供給地点特定番号	ご契約場所の供給地点特定番号（22桁）を入力します。 ※新設の場合は入力不可。
7	計器番号	現地に取付されている計器番号（最大 10 桁）を入力します。
8	（契約情報）名義 1	ご契約者の第一名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。
9	（契約情報）フリガナ 1	ご契約者の第一名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。
10	（契約情報）名義 2	ご契約者の第二名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 ※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内となります。
11	（契約情報）フリガナ 2	ご契約者の第二名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 ※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内となります。
12	（契約情報）郵便番号	ご契約場所の郵便番号 7 桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックします。 ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索ページへアクセスします。
13	（契約情報）住所（都道府県～丁目）	郵便番号から検索した住所（都道府県～丁目）が表示されます。 複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 ※直接入力是不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。
14	（契約情報）住所（番地・号）	ご契約住所の番地および号数がある場合、入力します。 ※番地・号数に続く数字がある場合のみ、「号」右の入力欄に入力ください。
15	（契約情報）住所（建物名）	ご契約住所に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。

16	(契約情報) 住所 (棟番号)	
17	(契約情報) 住所 (部屋番号)	
18	(契約情報) 電話番号 1 (区分)	<p>ご契約者の電話番号区分を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自宅</li> <li>・携帯</li> <li>・家主・管理人</li> <li>・その他</li> </ul>
19	(契約情報) 電話番号 1	<p>ご契約者の電話番号を入力します。</p> <p>※なるべく携帯番号の入力をお願いいたします。</p>
20	(契約情報) 電話番号 2 (区分)	<p>ご契約者の2つ目の電話番号区分を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自宅</li> <li>・携帯</li> <li>・家主・管理人</li> <li>・その他</li> </ul>
21	(契約情報) 電話番号 2 (市外局番)	<p>ご契約者の2つ目の電話番号を入力します。</p>
22	(郵送先情報) 契約情報と同じ チェック BOX	<p>郵送先住所がご契約住所と同じ場合はチェックBOXにチェックを入れます。</p> <p>チェックを入れた場合は# 23 から# 36 の入項目が非活性となり入力省略となります。</p>
23	(郵送先情報) 名義 1	<p>郵送先の第一名義を漢字 (最大 20 桁) で入力いたします。</p>
24	(郵送先情報) フリガナ 1	<p>郵送先の第一名義をカナ (最大 20 桁) で入力いたします。</p>
25	(郵送先情報) 名義 2	<p>郵送先の第二名義を漢字 (最大 20 桁) で入力いたします。</p>



		※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内となります。
26	(郵送先情報) フリガナ 2	郵送先の第二名義をカナ (最大 20 桁) で入力いたします。 ※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内となります。
27	(郵送先情報) 郵便番号	ご契約場所の郵便番号 7 桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックします。 ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索ページにアクセスします。
28	(郵送先情報) 住所 (都道府県～丁目)	郵便番号から検索した住所 (都道府県～丁目) が表示されます。 複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 ※直接入力是不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。
29	(郵送先情報) 住所 (番地・号)	ご契約住所の番地および号数がある場合、入力します。 ※番地・号数に続く数字がある場合のみ、「号」右の入力欄に入力ください。
30	(郵送先情報) 住所 (建物名)	ご契約住所に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。
31	(郵送先情報) 住所 (棟番号)	
32	(郵送先情報) 住所 (部屋番号)	
33	(郵送先情報) 電話番号 1 (区分)	郵送先の電話番号区分を下記から選択します。  ・自宅  ・携帯  ・家主・管理人

		・その他
34	(郵送先情報) 電話番号 1	郵送先の電話番号を入力します。
35	(郵送先情報) 電話番号 2 (区分)	郵送先の2つ目の電話番号区分を下記から選択します。  ・自宅 ・携帯  ・家主・管理人  ・その他
36	(郵送先情報) 電話番号 2	郵送先の2つ目の電話番号を入力します。
37	建築会社名/販売店名	ハウスメーカー、工務店、リフォーム店、住設機器販売店等を入力します。
38	契約種別	ご契約種別を選択します。
39	契約期間	プレミアムS、プレミアムL、プレミアムプランの場合、ご希望の契約期間を下記から選択します。  ・1年契約  ・2年契約
40	契約電力 (新)	契約容量 (電力) を入力します。
41	スマートライフプラン確認事項について	スマートライフS、スマートライフL、スマートライフプラン、再エネおあずかりプラン [スマートライフS]、再エネおあずかりプラン [スマートライフL]、再エネおあずかりプラン [スマートライフプラン] の場合、スマートライフプランに関する確認事項をご確認いただき、同意する場合はチェックBOXへチェックを入れます。  ※同意いただけない場合は加入いただけません。
42	使用期間 (臨時・農事)	臨時契約または農事用電力の場合に使用開始日・終了日を西暦で入力します。  (例) 20160401

		※開始日は送電日と同じ日を入力してください。
43	需要場所確認 1	住宅または集合住宅の共用部における契約の場合は「はい」を選択します。
44	需要場所確認 2	同一構内または建物内に需要場所が複数ある場合は「はい」を選択します。
45	アンペアブレーカー容量	アンペアブレーカー容量を下記から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5 A</li> <li>・ 10 A</li> <li>・ 15 A</li> <li>・ 20 A</li> <li>・ 30 A</li> <li>・ 40 A</li> <li>・ 50 A</li> <li>・ 60 A</li> </ul>
46	未計器希望有無	定額電灯や臨時電灯 A など計量器の取付がない契約の場合、チェックボックスにチェックします。
47	(主計器) 供給方式(線式)	主計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・主計器なし</li> <li>・単相 2 線式 100V</li> <li>・単相 2 線式 200V</li> <li>・単相 3 線式 100V/200V</li> <li>・ 3 相 3 線式 200V</li> </ul>
48	(主計器) 開閉器容量	主計器の主開閉器容量を入力します。
49	(副計器) 供給方式(線式)	副計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・副計器なし</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・単相 2 線式 100V</li> <li>・単相 2 線式 200V</li> <li>・単相 3 線式 100V/200V</li> <li>・ 3 相 3 線式 200V</li> </ul>
50	(副計器) 開閉器容量	副計器の主開閉器容量を入力します。
51	(未計器) 供給方式(線式)	<p>未計器の供給方式(線式)を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・副計器なし</li> <li>・単相 2 線式 100V</li> <li>・単相 2 線式 200V</li> <li>・単相 3 線式 100V/200V</li> </ul>
52	(未計器) 開閉器容量	主開閉器容量を入力します。
53	(未計器)負荷設備容量合計	各負荷設備の合計容量 (VA) を入力します。
54	灯数	照明やコンセントなどの総数を入力します。
55	回路数	電灯の場合に 100V の 15A もしくは 20A のブレーカーの数を入力します。
56	主業種	ご契約場所の使用形態を選択します。
57	細業種 1	
58	細業種 2	
59	新設同時廃止希望	<p>本申込の調査時の廃止をご希望される場合、チェックBOXにチェックします。</p> <p>※低圧(電気供給約款)のお申込み時のみとなります。</p>
60	(電化厨房(IHクッキングヒーター)情報)申請種別	<p>電化厨房(IHクッキングヒーター)の取付状況について、下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付</li> <li>・取替</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・取外</li> <li>・変更なし</li> </ul>
61	(電化厨房 (IHクッキングヒーター) 情報) 型式	電化厨房 (IHクッキングヒーター) の取付がある場合、型式を入力します。
62	(電気工事店情報) 電気工事店登録番号	ユーザ登録情報を表示します。
63	(電気工事店情報) 会社名	
64	(電気工事店情報) 電話番号	
65	(電気工事店情報) 担当者名	お申込みに関するご担当者名を入力します。
66	(電気工事店情報) 担当者連絡先 (区分)	<p>お申込みに関するご担当者名の連絡先区分を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固定</li> <li>・携帯</li> <li>・FAX</li> <li>・その他</li> </ul>
67	(電気工事店情報) 担当者連絡先	お申込みに関するご担当者名の連絡先を入力します。
68	(電気工事店情報) メールアドレス	<p>お申込みに関するご担当者名のメールアドレスを入力します。</p> <p>※初期表示はユーザ登録情報</p>
69	(電気工事店情報) 東電PG「Web 申込システム」ID	東京電力パワーグリッドのWeb 申込システムのログインIDを入力します。
70	支払方法	<p>工事費負担金等の支払方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Web 決済サービス (※初期表示)</li> </ul>

71	支払者区分	<p>工事費負担金等の支払者区分を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気工事店（※初期表示）</li> <li>・その他</li> </ul>
72	支払者名義	<p>工事費負担金等の支払者名義を入力します。</p> <p>※全角入力のみ。</p> <p>※支払者区分「電気工事店」を選択した場合は入力不可。「その他」を選択した場合は必須。</p>
73	支払者メールアドレス	<p>工事費負担金等の支払者メールアドレスを入力する。</p> <p>※支払者区分「電気工事店」を選択した場合は入力不可。「その他」を選択した場合は必須。</p>
74	東京電力への連絡事項	<p>当社への連絡事項がある場合、入力します。</p> <p>※工事や調査に関する内容は、東京電力パワーグリッドのWeb申込システムへの入力をお願いします。本システムへ入力いただいても東京電力パワーグリッドへの伝達はできません。</p>
75	添付ファイル	<p>添付ファイルを追加する場合は「追加」ボタン、削除する場合は対象ファイルを選択のうえ「ファイル削除」ボタンを押下クリックします。</p>

#### ■ 定額契約情報登録画面

お申込みの契約種別が「定額電灯」、「公衆街路灯A」、「公衆街路灯B」の場合、共通（契約情報登録）画面入力後、当該画面に遷移いたします。

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

**TEPCO** 東京電力エナジーパートナー株式会社

低圧申込登録(定額契約情報) 低圧申込登録(負荷設備情報 - 定額電灯および公共街路灯) ログインユーザ:XXXさま

お申込み内容

申込種別	新設	
契約情報	契約名称	(名 籍) WWWWWW (フリガナ) WWWWWW (名 籍) WWWWWW (フリガナ) WWWWWW
	郵便番号	999-9999
	住所(都道府県~丁目)	WWWWW
	住所(番地・号)	WWWWW 番地 WWWWW 号 WWWWW
	住所(建物名)	(建物名) WWWWWW (フリガナ) WWWWWW
	住所(棟・号室)	WWWWW 棟 WWWWW 号室
契約種別	WWWWW	
契約電力(新)	99999999 A	
灯数	999	

負荷設備(定額電灯・公共街路灯)

No	種別	電灯	小型機器名称(全角文字)	容量	灯数	インバーター	器具形状
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WWWWW	99999 <input type="radio"/> VA <input type="radio"/> W	999	<input type="text"/>	<input type="text"/>

添付ファイル

- 添付ファイルのファイル名は極力内容の分かる名称としてください。
- 負荷設備を登録する場合は、必ず『負荷設備仕様書』を添付してください。
- ただし、動力プラン(契約変更)の場合は、『動力プラン契約変更申込書別紙』を添付してください。
- 同一構内または建物内に需要場所が複数ある場合は、必ず『平面図』を添付してください。
- 添付の際には以下の優先順にて添付してください。
- ①『負荷設備仕様書』 ②『平面図』 ③その他資料

削除	ファイル名	ファイル内容(全角文字)
<input type="checkbox"/>	WWWWW	WWWWW
<input type="checkbox"/>	設計書.pdf	WWWWW
<input type="checkbox"/>	図面.pdf	WWWWW
<input type="checkbox"/>	補足資料1.pdf	WWWWW
<input type="checkbox"/>	補足資料2.pdf	WWWWW

All Rights Reserved. Copyright © 2016 - TEPCO Energy Partner, Incorporated

#	入力項目	説明
1	申込種別	前ページで選択した申込種別を表示します。

2	(契約情報) 名義 1	前ページで入力したご契約者の第一名義漢字 (最大 20 桁) を表示します。
3	(契約情報) フリガナ 1	前ページで入力したご契約者の第一名義カナ (最大 20 桁) を表示します。
4	(契約情報) 名義 2	前ページで入力したご契約者の第二名義漢字 (最大 20 桁) を表示します。
5	(契約情報) フリガナ 2	前ページで入力したご契約者の第二名義カナ (最大 20 桁) を表示します。
6	(契約情報) 郵便番号	前ページで入力したご契約場所の郵便番号 7 桁を表示します。
7	(契約情報) 住所 (都道府県～丁目)	前ページで郵便番号から検索した住所 (都道府県～丁目) を表示します。
8	(契約情報) 住所 (番地・号)	前ページで入力したご契約住所の番地および号数を表示します。
9	(契約情報) 住所 (建物名)	前ページで入力した建物名・棟番号・部屋番号を表示します。
10	(契約情報) 住所 (棟番号)	
11	(契約情報) 住所 (部屋番号)	
12	契約種別	前ページで選択した契約種別を表示します。
13	契約電力 (新)	前ページで入力した契約電力 (新) を表示します。
14	灯数	前ページで入力した灯数を表示します。
15	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) 種別	設備の種別を下記より選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電灯・街路灯</li> <li>・小型機器</li> </ul>



16	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) 電灯	<p>#15 で「電灯・街路灯」を選択した場合、電灯種別を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水銀灯 (高力)</li> <li>・水銀灯 (低力)</li> <li>・蛍光灯 (高力)</li> <li>・蛍光灯 (低力)</li> <li>・白熱灯</li> <li>・L E D</li> <li>・ナトリウム灯 (高力)</li> <li>・ナトリウム灯 (低力)</li> <li>・その他</li> </ul>
17	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) 小型機器名称  (全角文字)	#15 で「小型機器」を選択した場合、小型機器名称を入力します。
18	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) 容量	電灯・街路灯、小型機器の負荷設備容量を入力します。
19	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) 容量 (単位)	<p>電灯・街路灯、小型機器の負荷設備容量単位を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・V A</li> <li>・W</li> </ul>
20	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) 灯数	<p>負荷設備の灯数を入力します。</p> <p>※入力した灯数が前ページで入力した灯数と一致するように入力ください。</p>
21	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) インバーター	#15 で「灯数・街路灯」を選択した場合、インバーター有無を下記より選択します。

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・あり</li> <li>・なし</li> </ul>
22	(負荷設備 (定額電灯・公衆街路灯) ) 器具形状	#16 で「蛍光灯」を選択した場合、器具形状を下記より選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一灯式</li> <li>・多灯式</li> </ul>
23	添付ファイル	「追加」ボタンを押下し、各負荷設備 (全数) の仕様書を添付します。

### ■ 負荷設備契約情報登録画面

お申込みの契約種別が「従量電灯 A・C」、「臨時電灯 A・B・C」、「低圧電力」、「臨時電力」、「農事用電力」、「おトクなナイト 8」、「おトクなナイト 10」、「電化上手」、「低圧高負荷契約 (動力)」、「深夜電力」の場合、共通 (契約情報登録) 画面入力後、当該画面に遷移いたします。

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

東京電力エナジーパートナー株式会社

低圧申込登録(負荷設備契約情報) ログインユーザ:XXXさま

\*は、必須入力項目です  
? を押下すると説明画面を表示します

お申込み内容

申込種別	新設
契約情報	契約名称 (名 籍) WWWWWW (フリガナ) WWWWWW (名 籍) WWWWWW (フリガナ) WWWWWW
	郵便番号 999-9999
住所 (都道府県～丁目)	住所(番地・号) WWWWW 番地 WWWWW 号 WWWWWW
	住所(建物名) (建物名) WWWWWW (フリガナ) WWWWWW
	住所(棟・号室) WWWWW 棟 WWWWWW 号室
	契約種別 WWWWW WWWWW
契約電力(新)	99999999 A

【注意】 おトクなナイト8、おトクなナイト10、電化上手、深夜電力の方は、下記の「夜間蓄熱式機器など」以降を入力してください。

契約決定方法  負荷設備  主開閉器  回路  アンペアブレーカー

動力機器台数

負荷設備 ※負荷設備契約をご希望される場合に入力してください。

No	機器(全角文字)	型式	容量	台数
<				>

90%

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

契約決定方法  負荷設備  主開閉器  回路  アンペアブレーカー

動力機器台数

負荷設備 ※負荷設備契約をご希望される場合に入力してください。

No	機器(全角文字)	型式	容量	台数
1	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
2	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
3	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
4	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
5	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
6	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
7	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
8	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
9	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
10	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
11	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
12	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
13	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
14	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
15	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
16	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

15	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99
16	wwwwwwwwwwwwwwwwww	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.999 kW	99

エアコン

No	型式	容量(夏)	容量(冬)	消費電力(夏)	消費電力(冬)	台数
1	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.9 kW	99.9 kW	99.999 kW	99.999 kW	99
2	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.9 kW	99.9 kW	99.999 kW	99.999 kW	99
3	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.9 kW	99.9 kW	99.999 kW	99.999 kW	99
4	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.9 kW	99.9 kW	99.999 kW	99.999 kW	99
5	wwwwwwwwwwwwwwwwww	99.9 kW	99.9 kW	99.999 kW	99.999 kW	99

夜間蓄熱式機器など  おトクなナイト8、おトクなナイト10、電化上手、深夜電力の方は以下の情報を入力してください。

通電制御型夜間蓄熱式機器情報	8時間通電機器情報	5時間通電機器情報
申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし 型式 <input type="text" value="wwwwwwwwwwwwwwwwww"/> 機器容量 <input type="text" value="99.999 kW"/> 設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし 型式 <input type="text" value="wwwwwwwwwwwwwwwwww"/> 機器容量 <input type="text" value="99.999 kW"/> 設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	申請種別 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし 型式 <input type="text" value="wwwwwwwwwwwwwwwwww"/> 機器容量 <input type="text" value="99.999 kW"/> 設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側
その他機器情報 ※割引対象ではない温水器や割引対象機器が2台ある場合は当欄に入力してください。 申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし 機器種別 <input type="text" value=""/> 型式 <input type="text" value="wwwwwwwwwwwwwwwwww"/>	付属機器情報 左記の夜蓄機器などに昼間の電気を使用するヒーター、循環ポンプなどが付属する場合、その負荷設備を入力してください。 申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし 機器種別 <input type="text" value=""/> 型式 <input type="text" value="wwwwwwwwwwwwwwwwww"/>	



8	(契約情報) 住所 (番地・号)	前ページで入力したご契約住所の番地および号数を表示します。
9	(契約情報) 住所 (建物名)	前ページで入力した建物名・棟番号・部屋番号を表示します。
10	(契約情報) 住所 (棟番号)	
11	(契約情報) 住所 (部屋番号)	
12	契約種別	前ページで選択した契約種別を表示します。
13	契約電力 (新)	前ページで入力した契約電力 (新) を表示します。
14	契約決定方法	<p>該当する契約決定方法を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負荷設備</li> <li>・主開閉器</li> <li>・回路</li> <li>・アンペアブレーカー</li> </ul> <p>※動力契約では、「回路」および「アンペアブレーカー」は選択できません。</p>
15	動力機器台数	<p>動力機器の台数 (合計) を入力します。</p> <p>※ #19 および #25 へ入力した負荷設備およびエアコンの台数合計と一致するよう入力ください。</p>
16	(負荷設備) 機器 (全角文字)	<p>負荷設備の機器名称を入力します。</p> <p>※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか1台以上の入力が必要となります。</p>
17	(負荷設備) 型式	負荷設備の型式を入力します。

		※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
18	(負荷設備) 容量	負荷設備の容量（整数部および小数部）を入力します。 ※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
19	(負荷設備) 台数	負荷設備の台数を入力します。 ※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
20	(エアコン) 型式	エアコンの型式を入力します。 ※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
21	(エアコン) 力率 (夏)	エアコン (夏) の力率（整数部および小数部）を入力します。 ※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
22	(エアコン) 力率 (冬)	エアコン (冬) の力率（整数部および小数部）を入力します。 ※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
23	(エアコン) 消費電力 (夏)	エアコン (夏) の消費電力（整数部および小数部）を入力します。 ※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
24	(エアコン) 消費電力 (冬)	エアコン (冬) の消費電力（整数部および小数部）を入力します。 ※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか 1台以上の入力が必要となります。
25	(エアコン) 台数	エアコンの台数を入力します。

		<p>※ #14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか1台以上の入力が必要となります。</p>
26	(通電制御型夜間蓄熱式機器情報) 申請種別	<p>通電制御型夜間蓄熱式機器の申請種別を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付</li> <li>・取替</li> <li>・取外</li> <li>・変更なし</li> </ul> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
27	(通電制御型夜間蓄熱式機器情報) 型式	<p>通電制御式夜間蓄熱式機器の型式を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
28	(通電制御式夜間蓄熱式機器情報) 機器容量	<p>通電制御式夜間蓄熱式機器の容量（整数部および小数部）を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
29	(通電制御式夜間蓄熱式機器情報) 設置状況	<p>通電制御式夜間蓄熱式機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されているかを選択します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>

30	(8時間通電機器情報) 申請種別	<p>8時間通電機器の申請種別を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付</li> <li>・取替</li> <li>・取外</li> <li>・変更なし</li> </ul> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
31	(8時間通電機器情報) 型式	<p>8時間通電機器の型式を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
32	(8時間通電機器情報) 機器容量	<p>8時間通電機器の容量（整数部および小数部）を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
33	(8時間通電機器情報) 設置状況	<p>8時間通電機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されているかを選択します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
34	(5時間通電機器情報) 申請種別	<p>5時間通電機器の申請種別を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付</li> <li>・取替</li> <li>・取外</li> </ul>



		<p>・変更なし</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
35	(5時間通電機器情報) 型式	<p>5時間通電機器の型式を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
36	(5時間通電機器情報) 機器容量	<p>5時間通電機器の容量（整数部および小数部）を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
37	(5時間通電機器情報) 設置状況	<p>5時間通電機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されているかを選択します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
38	(その他機器情報) 申請種別	<p>割引対象ではない温水器や割引対象機器が2台ある場合、該当する機器の申請種別を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付</li> <li>・取替</li> <li>・取外</li> <li>・変更なし</li> </ul>

		<p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
39	(その他機器情報) 型式	<p>割引対象ではない温水器や割引対象機器が2台ある場合、該当する機器の型式を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
32	(その他機器情報) 機器容量	<p>割引対象ではない温水器や割引対象機器が2台ある場合、該当する機器の容量（整数部および小数部）を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
33	(その他機器情報) 設置状況	<p>割引対象ではない温水器や割引対象機器が2台ある場合、該当する機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されているかを選択します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
34	(付属機器情報) 申請種別	<p>夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該当する機器の申請種別を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付</li> <li>・取替</li> <li>・取外</li> <li>・変更なし</li> </ul>

		<p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
35	(付属機器情報) 型式	<p>夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該当する機器の型式を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
36	(付属機器情報) 機器容量	<p>夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該当する機器の容量（整数部および小数部）を入力します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>
37	(付属機器情報) 設置状況	<p>夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該当する機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されているかを選択します。</p> <p>※契約種別が「おトクなナイト8」、「おトクなナイト10」、「電化上手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45の該当する機器情報の入力が必要です</p>

<低圧（電気需給約款／東京電力エリア外）>

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

東京電力エナジーパートナー株式会社

ログインユーザ:XXXさま

\*は、必須入力項目です  
? を押下するとご説明画面を表示します

引込工事関係入力項目へ

お申込み内容

申込種別 \*  新設  契約変更  電圧変更(高圧→低圧)  設備変更 ?

現在のご契約プランについて  ※現在のご契約が従量電灯など自由化前の料金プランの場合はチェックしてください。

供給 \*  供給  購入 ? ※購入のお申込は、こちらからお申し込みいたします。

送電希望年月日 \*  ※例 20160401

地域エリア \*

既設情報

お客さま番号 (新料金プラン)

お客さま番号 (自由化前の料金プラン) 事業所コード  お客さま番号 --- ※現在のご契約が従量電灯など自由化前の料金プランの場合のみ入力してください。

供給地点特定番号 -----

計器番号

契約情報

契約名義1 \* (名 義)  (全角文字) ※契約名義1と契約名義2の文字数は合計で  
(フリガナ)  (全角英数カナ) 上段(名義)は34文字以内、下段(フリガナ)は  
39文字以内で入力してください。  
なお、下段(フリガナ)については  
濁点・半濁点・スペースを1文字として数えます。  
(例:「ガ」は2文字として数えます)

契約名義2 (名 義)  (全角文字)  
(フリガナ)  (全角英数カナ)

郵便番号 \* -  ※郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押してください。  
郵便番号が不明な場合は、こちらで検索してください。

住所

100%

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

住所(番地・号) \*  番地・号 ※例 1-1形式 (全角) で入力してください。

住所(建物名)  建物名 (全角文字)

住所(棟・号室)  棟  号室 (全角英数)

電話番号1 \* --

電話番号2 --

郵送先情報

契約情報と同じ  ※契約情報と同じ場合は、チェックを入れてください。

郵送先名義1 (名 義)  (全角文字) ※郵送先名義1と郵送先名義2の文字数は合計で  
(フリガナ)  (全角英数カナ) 上段(名義)は34文字以内、下段(フリガナ)は  
39文字以内で入力してください。  
なお、下段(フリガナ)については  
濁点・半濁点・スペースを1文字として数えます。  
(例:「ガ」は2文字として数えます)

郵送先名義2 (名 義)  (全角文字)  
(フリガナ)  (全角英数カナ)

郵便番号 -  ※郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押してください。  
郵便番号が不明な場合は、こちらで検索してください。

住所 (都道府県～丁目)

住所(番地・号)  番地・号 ※例 1-1形式 (全角) で入力してください。

住所(建物名)  建物名 (全角文字)

住所(棟・号室)  棟  号室 (全角英数)

電話番号1 --

電話番号2 --

建築会社名/販売店名  (全角文字) ? ※ハウスメーカー・工務店、リフォーム店、住設機器販売店等を入力してください。

契約種別 \*  ※スタンダードXおよびプレミアムプランにつきましては、新規加入受付を終了しております。

スマートライフプラン確認事項について  同意する ※スマートライフプラン確認事項はこちらをご確認ください。

検針票(紙)の発行希望  希望する ※希望する場合は108円(税込)/月の発行手数料がかかります。

100%

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

契約期間  ※プレミアムS、プレミアムL、プレミアムプランの場合のみ選択してください。

契約電力

主計器 供給方式(線式)

開閉器容量  A

副計器 供給方式(線式)  副計器なし

開閉器容量  A

未計器 供給方式(線式)  設定なし

開閉器容量  A

負荷設備容量合計  VA ※負荷設備内訳の添付が必要です。

主業種

細業種1

細業種2

臨時使用期間  ~  ※例 20160401

※ ここまでの入力内容を確認する場合、入力チェックボタンを押してください。

引込工事関係

引込電柱 *	引込電柱隣接(左)	引込電柱	引込電柱隣接(右)
標識名 <input type="text"/>	標識名 <input type="text"/>	標識名 <input type="text"/>	標識名 <input type="text"/>
(全角文字)	(全角文字)	(全角文字)	(全角文字)
番号 <input type="text"/>	番号 <input type="text"/>	番号 <input type="text"/>	番号 <input type="text"/>

引込線長さ \*  m ※地中引込工事の場合は「0」で入力してください。

引込線取付点高さ \*  .  m ※地中引込工事の場合は「0」で入力してください。

電柱までの距離 \*  m ※地中引込工事の場合は「0」で入力してください。

引込線工事 \*

100%

低圧申込登録画面 - 小売工事店WEBシステム - Internet Explorer

引込線工事 \*

引込線工事方法 \*

工事区分 \*

委託工事項目  引込線  計器  SB  計器箱

引込柱の変更

引込線取付点の変更

引込口配線の張替

計器位置の変更

SB取付位置の変更

その他改修工事  (全角文字) ※ その他改修工事がある場合は入力してください。

内線設備

引込口配線太さ 主計器 \*

副計器

夜間蓄熱式機器 電気方式 (1次側接続の場合)

開閉器容量 (1次側接続の場合)  A

電気方式 (2次側接続の場合)

開閉器容量 (2次側接続の場合)  A

回路数  回路

動力機器台数  台

引込工事および計器工事を行う際の確認事項

引込工事 \*  引込線等が河川区域内に入りますか。

100%





		<ul style="list-style-type: none"> <li>・北陸電力エリア</li> <li>・関西電力エリア</li> <li>・中国電力エリア</li> <li>・四国電力エリア</li> <li>・九州電力エリア</li> </ul>
6	<p>お客さま番号 (新料金プラン)</p>	<p>お客さま番号（10桁）を入力します。</p> <p>※新設の場合は入力不可。</p>
7	<p>お客さま番号 (自由化前の料金プラン)</p>	<p>東京電力エリア外のお申込みのため、当該項目は使用しません。</p>
8	<p>供給地点特定番号</p>	<p>ご契約場所の供給地点特定番号（22桁）を入力します。</p> <p>※新設の場合は入力不可。</p>
9	<p>計器番号</p>	<p>現地に取付されている計器番号（最大10桁）を入力します。</p>
10	<p>(契約情報) 名義 1</p>	<p>ご契約者の第一名義を漢字（最大20桁）で入力いたします。</p>
11	<p>(契約情報) フリガナ 1</p>	<p>ご契約者の第一名義をカナ（最大20桁）で入力いたします。</p>
12	<p>(契約情報) 名義 2</p>	<p>ご契約者の第二名義を漢字（最大20桁）で入力いたします。</p> <p>※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて34文字以内となります。</p>
13	<p>(契約情報) フリガナ 2</p>	<p>ご契約者の第二名義をカナ（最大20桁）で入力いたします。</p> <p>※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて34文字以内となります。</p>
14	<p>(契約情報) 郵便番号</p>	<p>ご契約場所の郵便番号7桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックします。</p> <p>ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索ページへアクセスします。</p>



15	(契約情報) 住所 (都道府県～丁目)	郵便番号から検索した住所 (都道府県～丁目) が表示されます。 複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 ※直接入力是不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。
16	(契約情報) 住所 (番地・号)	ご契約住所の番地および号数がある場合、入力します。 ※番地・号数に続く数字がある場合のみ、「号」右の入力欄に入力ください。
17	(契約情報) 住所 (建物名)	ご契約住所に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。
18	(契約情報) 住所 (棟番号)	
19	(契約情報) 住所 (部屋番号)	
20	(契約情報) 電話番号 1 (区分)	ご契約者の電話番号区分を下記から選択します。  ・自宅 ・携帯 ・家主・管理人 ・その他
21	(契約情報) 電話番号 1	ご契約者の電話番号を入力します。 ※なるべく携帯番号の入力をお願いいたします。
22	(契約情報) 電話番号 2 (区分)	ご契約者の 2 つ目の電話番号区分を下記から選択します。  ・自宅 ・携帯 ・家主・管理人 ・その他

23	(契約情報) 電話番号 2 (市外局番)	ご契約者の 2 つ目の電話番号を入力します。
24	(郵送先情報) 契約情報と同じ チェック BOX	郵送先住所がご契約住所と同じ場合はチェック BOX にチェックを入れます。 チェックを入れた場合は # 25 から # 38 の入項目が非活性となり入力省略となります。
25	(郵送先情報) 名義 1	郵送先の第一名義を漢字 (最大 20 桁) で入力いたします。
26	(郵送先情報) フリガナ 1	郵送先の第一名義をカナ (最大 20 桁) で入力いたします。
27	(郵送先情報) 名義 2	郵送先の第二名義を漢字 (最大 20 桁) で入力いたします。 ※ 第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内となります。
28	(郵送先情報) フリガナ 2	郵送先の第二名義をカナ (最大 20 桁) で入力いたします。 ※ 第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内となります。
29	(郵送先情報) 郵便番号	ご契約場所の郵便番号 7 桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックします。 ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索ページにアクセスします。
30	(郵送先情報) 住所 (都道府県～丁目)	郵便番号から検索した住所 (都道府県～丁目) が表示されます。 複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 ※ 直接入力不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。
31	(郵送先情報) 住所 (番地・号)	ご契約住所の番地および号数がある場合、入力します。 ※ 全角で例「1 番 (地) 1 号」のような形式で入力ください
32	(郵送先情報) 住所 (建物名)	ご契約住所に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。

33	(郵送先情報) 住所 (棟番号)	
34	(郵送先情報) 住所 (部屋番号)	
35	(郵送先情報) 電話番号 1 (区分)	<p>郵送先の電話番号区分を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自宅</li> <li>・携帯</li> <li>・家主・管理人</li> <li>・その他</li> </ul>
36	(郵送先情報) 電話番号 1	郵送先の電話番号を入力します。
37	(郵送先情報) 電話番号 2 (区分)	<p>郵送先の2つ目の電話番号区分を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自宅</li> <li>・携帯</li> <li>・家主・管理人</li> <li>・その他</li> </ul>
38	(郵送先情報) 電話番号 2	郵送先の2つ目の電話番号を入力します。
39	建築会社名/販売店名	ハウスメーカー、工務店、リフォーム店、住設機器販売店等を入力します。
40	契約種別	ご契約種別を選択します。
41	スマートライフプラン確認事項について	東京電力エリア外のお申込みのため、当該項目は使用しません。
42	検針票 (紙) の発行希望	毎月検針票の郵送 (有料) をご希望の場合は、チェックBOXへチェックを入れます。
43	契約期間	プレミアムS、プレミアムL、プレミアムプランの場合、ご希望の契約期間を下記から選択します。

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 年契約</li> <li>・ 2 年契約</li> </ul>
44	契約電力 (新)	ご希望の契約電力を入力します。(その他プランは入力不可となります)
45	(主計器) 供給方式(線式)	<p>主計器の供給方式 (線式) を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主計器なし</li> <li>・単相 2 線式 100V</li> <li>・単相 2 線式 200V</li> <li>・単相 3 線式 100V/200V</li> <li>・ 3 相 3 線式 200V</li> </ul>
46	(主計器) 開閉器容量	主計器の主開閉器容量を入力します。
47	(副計器) 供給方式(線式)	<p>副計器の供給方式 (線式) を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・副計器なし</li> <li>・単相 2 線式 100V</li> <li>・単相 2 線式 200V</li> <li>・単相 3 線式 100V/200V</li> <li>・ 3 相 3 線式 200V</li> </ul>
48	(副計器) 開閉器容量	副計器の主開閉器容量を入力します。
49	(未計器) 供給方式(線式)	<p>未計器の供給方式 (線式) を下記から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・副計器なし</li> <li>・単相 2 線式 100V</li> <li>・単相 2 線式 200V</li> <li>・単相 3 線式 100V/200V</li> </ul>
50	(未計器) 開閉器容量	主開閉器容量を入力します。
51	(未計器)負荷設備容量合計	各負荷設備の合計容量 (V A) を入力します。

52	主業種	
53	細業種 1	ご契約場所の使用形態を選択します。
54	細業種 2	
55	臨時使用期間(開始年月日)	
56	臨時使用期間(終了年月日)	※現在、臨時の新料金プランがないため、使用しません。
57	入力チェック (ボタン)	#1~#56 までの入力内容をチェックします。 ※チェックを実施せずに#58 以降へ進むことも可能です。
58	(引込電柱隣接 (左) ) 標識名	ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、左側にある電柱の 標識名を入力します。 ※末端柱の場合で左側の電柱が無い場合は「末端柱」と入力、地 中引込の場合は「地中」と入力します。
59	(引込電柱隣接 (左) ) 番号	ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、左側にある電柱の 番号を入力します。 ※末端柱の場合で左側の電柱が無い場合や地中引込の場合は「0」 と入力します。
60	(引込電柱) 標識名	ご使用場所へ引込する電柱の標識名を入力します。 ※地中引込の場合は「地中」と入力します。
61	(引込電柱) 番号	ご使用場所へ引込する電柱の番号を入力します。 ※地中引込の場合は「0」と入力します。
62	(引込電柱隣接 (右) ) 標識名	ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、右側にある電柱の 標識名を入力します。 ※末端柱の場合で右側の電柱が無い場合は「末端柱」と入力、地 中引込の場合は「地中」と入力します。
63	(引込電柱隣接 (右) ) 番号	ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、右側にある電柱の 番号を入力します。

		※末端柱の場合で右側の電柱が無い場合や地中引込の場合は「0」と入力します。
64	引込線長さ	引込線の長さを入力します。
65	引込線取付点高さ	引込線取付点の高さを入力します。
66	電柱までの距離	引込電柱からご使用場所までの距離を入力します。
67	引込線工事	引込線工事について下記から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり</li> <li>・なし</li> <li>・接続のみ</li> </ul>
68	引込線工事方法	引込線の工事方法を下記から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・本柱直接引込</li> <li>・柱間分岐引込①</li> <li>・柱間分岐引込②</li> <li>・本柱引下引込</li> <li>・その他（他に該当しない場合）</li> <li>・地中引込（単独）</li> <li>・地中引込（集合）</li> </ul> <p>※柱間分岐引込①は引込電柱から隣接柱（左）側へ向かって分岐する場合に選択します。</p> <p>※柱間分岐引込②は引込電柱から隣接柱（右）側へ向かって分岐する場合に選択します。</p>
69	工事区分	電気工事店さまによる委託工事有無を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・引込委託あり（全て引込委託で工事不要分を含みます）</li> <li>・引込委託なし</li> </ul>

		※東京電力パワーグリッドとの委託工事契約が無い電気工事店さまは「引込工事なし」をご選択ください。
70	委託工事項目	引込委託ありの場合に委託で工事をする項目についてチェックBOXへチェックを入れます。
71	引込柱の変更	引込柱の変更有無を下記から選択します。 ・引込柱変更がある ・引込柱変更がない
72	引込線取付点の変更	引込線取付点の変更有無を下記から選択します。 ・引込線取付点の変更がある ・引込線取付点の変更がない
73	引込口配線の張替	引込口配線（内線）の張替有無を下記から選択します。 ・引込口配線の張替がある ・引込口配線の張替がない
74	計器位置の変更	計器位置の変更有無を下記から選択します。 ・計器取付位置の変更がある ・計器取付位置の変更がない
75	S B取付位置の変更	S B（電流制限器）の位置変更有無を下記から選択します。 ・S B取付位置の変更がある ・S B取付位置の変更がない  ※分電盤にS B（電流制限器）の取付が無い場合（計器S B含む）は「S B取付位置の変更がない」を選択ください。
76	その他改修工事	その他の改修工事がある場合に工事内容を入力ください。  (全角 15 文字以内)
77	(引込口配線太さ) 主計器	主計器の引込口配線（内線）の太さを下記から選択します。 ・1.6mm ・2.0mm ・2.6mm ・8mm <sup>2</sup> ・14mm <sup>2</sup>

		・22mm <sup>2</sup> ・30mm <sup>2</sup> ・38mm <sup>2</sup> ・その他
78	(引込口配線太さ) 副計器	副計器の引込口配線 (内線) の太さを下記から選択します。 ・1.6mm <sup>2</sup> ・2.0mm <sup>2</sup> ・2.6mm <sup>2</sup> ・8mm <sup>2</sup> ・14mm <sup>2</sup> ・22mm <sup>2</sup> ・30mm <sup>2</sup> ・38mm <sup>2</sup> ・その他
79	(夜間蓄熱式機器) 電気方式 (1次側接続の場合)	夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー (実量制の場合は主開閉器) より1次側へ接続する場合に下記から選択します。 ・単相2線式 100V ・単相2線式 200V ※1次側接続では無い場合は空白のままとします。
80	(夜間蓄熱式機器) 開閉器容量 (1次側接続の場合)	夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー (実量制の場合は主開閉器) より1次側へ接続する場合に夜間蓄熱式機器の開閉器容量を入力します。
81	(夜間蓄熱式機器) 電気方式 (2次側接続の場合)	夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー (実量制の場合は主開閉器) より2次側へ接続する場合に下記から選択します。 ・単相2線式 100V ・単相2線式 200V ※2次側接続では無い場合は空白のままとします。
82	(夜間蓄熱式機器) 開閉器容量 (2次側接続の場合)	夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー (実量制の場合は主開閉器) より2次側へ接続する場合に夜間蓄熱式機器の開閉器容量を入力します。
83	回路数	電灯の場合に回路数を入力します。
84	動力機器台数	動力プランの場合に動力機器の台数を入力します。
85	(引込工事) 引込線等が河川区域内に入りますか	引込線の河川区域内侵入有無を下記から選択します。 ・入る ・入らない



		・該当なし
86	(引込工事) 引込線等が他人の敷地を通過しますか	引込線が他人の敷地内を通過するか下記から選択します。 ・する ・しない ・該当なし
87	(引込工事) 引込線取付金具はありますか	引込線取付金具の有無を下記から選択します。 ・ある ・ない ・該当なし
88	(引込工事) 引込線工事を行う際について規定通り地上高・離隔等が確保可能ですか	引込線工事規定をご確認のうえ下記から選択します。 ・はい ・いいえ ・引込工事なし
89	(引込工事) 上記以外の場合等は、個別協議をさせていただきます。必要に応じて現場立会等をお願いします。なお、引込線の工事施工時に地上高・離隔等が確保されていない場合には、工事を施工できない（保留する）ことがあります。	同意有無について下記より選択します。 ・同意する ・同意しない
90	(計器工事) 計器工事を行う際について規定通り取付点高さ・作業スペース等が確保できますか	計器工事規定をご確認のうえ下記から選択します。 ・はい ・いいえ ・計器工事なし

91	<p>(計器工事) 上記以外の場合等は個別協議をさせていただきます。なお、計器の工事施工時に検針・保守が困難と判断した場合には、工事を施工できない(保留する)ことがあります。</p>	<p>同意有無について下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・同意する</li> <li>・同意しない</li> </ul>
92	<p>(計器工事) 計器の取付状況について</p>	<p>計器の取付状況について下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(1)に該当</li> <li>・(2)に該当</li> <li>・全てに該当</li> <li>・あてはまらない</li> </ul>
93	<p>電気工事設計図の提出方法</p>	<p>施工証明書や内線図面などの提出方法を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査時持参</li> <li>・窓口持参</li> <li>・その他・保管場所</li> </ul> <p>※提出されない場合は空白のままとします。</p>
94	<p>その他保管場所</p>	<p>#93 でその他・保管場所を選択した場合に保管場所を入力します。 (全角 15 文字以内)</p>
95	<p>引込請負工事設計書の提出方法</p>	<p>#69 にて「引込委託あり」を選択した場合に委託設計書の提出方法を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受持店窓口</li> <li>・F A X</li> <li>・郵送</li> <li>・倉出店窓口</li> <li>・メール</li> </ul>

96	窓設計完了の場合の落成有無	<p>窓設計完了の場合の落成有無について下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・希望</li> <li>・再連絡</li> </ul>
97	屋内配線工事完了日	#96にて「希望」を選択した場合に屋内配線工事完了日を入力します。(例) 20160401
98	(調査時立会い情報) 調査時立会有無	<p>調査時の立会希望の有無について下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・立会有り</li> <li>・立会無し</li> </ul>
99	(調査時立会い情報) 調査時立会者	<p>#98にて「立会有り」を選択した場合に調査時立会者を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事店</li> <li>・お客さま</li> <li>・その他</li> </ul>
100	(調査時立会い情報) 立会者名 (その他の場合)	#99にて「その他」を選択した場合に調査時立会者名を入力します。(全角 15 文字以内)
101	(調査時立会い情報) 立会者連絡先	#98にて「立会有り」を選択した場合に調査時立会者の連絡先電話番号を入力します。
102	(調査時立会い情報) その他調査に関する情報	鍵の場所やキーBOX情報等がある場合に入力します。(全角 20 文字以内)
103	自家発電設備等の設置	<p>自家発電設備の設置の有無を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> <li>・あり</li> </ul>
104	発電設備種類	<p>#103にて「あり」を選択した場合に発電設備の種類を下記より選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光</li> </ul>

		・その他
105	発電設備種類 (その他の場合)	#104にて「その他」を選択した場合に発電設備の種類を入力します。(全角30文字以内)
106	定格出力	#103にて「あり」を選択した場合に自家発電設備の定格出力(kW)を入力します。 ※小数点以下は切り捨てした値にて入力ください。
107	(現場設計の立会い希望) 立 会者名	現場設計となった場合に立会を希望する場合、立会者名を入力します。(全角40文字以内) ※立会を希望しない場合は空白とします。
108	(現場設計の立会い希望) 立 会者連絡先	現場設計となった場合に立会を希望する場合、立会者の連絡先電話番号を入力します。 ※立会を希望しない場合は空白とします。
109	東京電力への連絡事項	当社への連絡事項がある場合、入力します。 ※工事日時の事前連絡希望など項目にない事項でご希望があれば記入ください。
110	(電気工事店情報) 電気工 事店登録番号	ユーザ登録情報を表示します。
111	(電気工事店情報) 会社名	
112	(電気工事店情報) 電話番 号	
113	(電気工事店情報) 担当者 名	お申込みに関するご担当者名を入力します。
114	(電気工事店情報) 担当者 連絡先(区分)	お申込みに関するご担当者名の連絡先区分を下記より選択します。 ・固定 ・携帯



・ファイルの拡張子が、\*.xls、\*.xlsx、\*.doc、\*.docx、\*.ppt、\*.pptx、\*.pdf、\*.jpeg、\*.vsd、\*.vsdx、\*.txt、\*.dwg であること

## 6. 参照登録

「5. 新規登録」に準じます。

## 7. 詳細

申込内容や一般送配電事業者が振りだした設計番号を確認することができます。

## 8. 修正

「1. 基本的な扱い 9. 申込内容の修正・取消について」に準じます。

## 9. 取消

「1. 基本的な扱い 9. 申込内容の修正・取消について」に準じます。

取消処理後3ヶ月をもって検索一覧から削除いたしますが、それまでの間は、内容詳細確認および参照登録が可能です。



## 11. パスワード変更

パスワードを入力の際は、「変更」ボタンをクリックしてください。

- ・半角で8文字以上32文字以内。
- ・アルファベットと数字の両方を含まなければなりません。
- ・ユーザIDと同一のパスワードを設定することは出来ません。
- ・一世代前のパスワードを設定することは出来ません。

現在のパスワード\*

新しいパスワード\*

新しいパスワード確認\*

戻る 変更

All Rights Reserved. Copyright © 2016 - TEPCO Energy Partner, Incorporated.

https://www30.tepco.co.jp/S7/dfw/PWDCHG 100%

### ◆ 操作方法

現在のパスワードおよび新しいパスワード（確認用含む）を入力し、「変更」ボタンをクリックすることで、パスワードを変更することができます。

### ◆ 注意事項

- 半角英数で8文字以上32文字以内で設定する必要があります。
- アルファベットと数字の両方を含む必要があります。
- ユーザIDと同一のパスワードを設定することは出来ません。
- 一世代前のパスワードを設定することは出来ません。