

サブドレン等 分析結果(全α・全β・H-3・Sr・γ)

採取地点	採取日時	分析項目							
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-89 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2026/04/17 06:40	< 2.0E+00	1.8E+03	4.7E+01	< 1.7E+02	8.8E+02	< 4.7E+00	< 3.9E+00	6.0E+01
2号機サブドレン	2026/04/17 06:45	< 2.0E+00	1.6E+04	3.5E+02	< 3.9E+02	6.0E+03	< 1.8E+01	3.1E+01	4.0E+03
	2026/05/15 06:50	< 1.7E+00	9.4E+03	1.7E+02	< 2.8E+02	3.1E+03	< 1.8E+01	1.8E+01	2.7E+03
	2026/06/19 06:31	< 1.8E+00	3.7E+03	9.2E+01	< 1.6E+02	1.1E+03	< 1.1E+01	1.2E+01	1.3E+03
3号機サブドレン	2026/05/15 07:02	< 1.7E+00	2.6E+00	6.6E+03	< 5.8E-02	7.4E-02	< 4.6E+00	< 5.0E+00	< 5.6E+00
4号機サブドレン	2026/06/19 07:18	< 1.6E+00	< 2.2E+00	1.0E+01	< 8.1E-02	2.1E-01	< 4.7E+00	< 6.0E+00	< 5.2E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・I-131，Cs-134，Cs-137については既にお知らせ済み。