

M E M O

電気工事店さま向け

新增設WEB申込みシステム

契約情報登録編

でんき工事コーナー

(低圧)



操作ガイド

2019年12月

東京電力エナジーパートナー株式会社

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.

TEPCO

東京電力エナジーパートナー

電力システム改革第三段階を迎えるにあたり、行為規制の厳格化が求められています。これに伴い新增設関係の業務のシステムおよび運用を変更し、申込み受付システムをリニューアルいたします。

2020年4月以降はすべてWEB受付になります。画面構成等は、電気工事店さまがスムーズに手続きを行えるように設計されておりますが、本操作ガイドをご一読いただき、手続きの流れや各画面での入力・確認すべき情報について、ご理解くださいますようお願いいたします。

新增設 WEB 申込みシステム 契約情報登録編(でんき工事コーナー)

■利用するためのシステム環境について

●推奨ブラウザ：Internet Explorer11

※推奨ブラウザ以外をご利用の場合は、正しく表示されないことがあります。

■ご利用時間

6：00～24：00

※本ガイドでは、開発中の操作画面を使用しています。
実際の操作画面と一部異なる場合がありますので、予めご了承ください。

CONTENTS

「でんき工事コーナー」を利用した新增設申込み手続き	3
「でんき工事コーナー」一般的なお申込み手順についてご案内します	4

I 初回登録

初回登録	5
1. ID・(初期)パスワードの取得	7
2. 「でんき工事コーナー」へアクセス	8
3. ID・(初期)パスワードを入力しログイン	9
4. (初期)パスワードを任意のパスワードへ変更	10
5. ユーザ情報変更(メールアドレスの登録)	11
6. 登録内容の確認、初回登録の完了	12

II 新增設(契約関係)の申込み

新增設(契約関係)の申込み お手続きの流れ	13
1. 「でんき工事コーナー」へログインし、お申込みページへアクセス	15
2. 申込メニューを選択	16
3. 低圧申込登録画面(東京電力エリア内)	17
4. 書類(ファイル)のアップロード	21
5. 申込登録確認画面	22
6. 申込登録完了画面	23
低圧申込登録画面(東京電力エリア外)	25
【定額電灯・公衆街路灯A・B】低圧申込登録(定額契約情報)	28
【低圧電力、農事用電力】低圧申込登録(負荷設備契約情報)	29
【従量電灯A・C】低圧申込登録(負荷設備契約情報)	30
【臨時電灯A・B・C】低圧申込登録(負荷設備契約情報)	31
【おトクなナイト8・10, 電化上手, 深夜電力, 第2深夜電力】低圧申込登録(負荷設備契約情報)	32
【自由化後の料金プラン(東京電力エリア)】低圧申込登録	33
留意事項について	36
その他、ご確認いただきたい3つの機能	37
1 申込み内容の進捗を確認する	38
2 申込み内容を修正、または取り消す	39
3 既にある申込みデータを流用して、新たに新增設を申込み	40
よくあるご質問	41

でんき工事コーナー を利用した新增設申込み手続き

各種ご通知をメールで

新增設お申込み完了のお知らせなど各種ご通知をメールでお送りいたします。

P11

進捗状況がわかる

申込み手続きの進捗状況を確認することができます。

P38

便利な「参照登録」

既に登録した申込み手続き情報を流用でき、複数の新增設申込み手続きを効率的に行うことができます。

P40



でんき工事コーナー 一般的なお申込み手順についてご案内します

I 初回登録

初回登録の方は

- ID・(初期)パスワードの取得
- パスワード変更
- ユーザ情報変更 を行ってください。

※すでに、現在のでんき工事コーナーにご登録済みの方は今お持ちの

ID・パスワードをそのままご利用になれますので、初回登録の必要はございません。

II 新增設(契約関係)の申込み (でんき工事コーナー)

- お申込み情報の入力
- 必要書類(ファイル)のアップロード
- お申込み内容の確認
- お申込み完了
- 完了メール受領

設備情報の登録 (Web申込システム)

新增設(契約関係)の申込受付が完了すると、メールでお知らせいたします。本文記載の URL より工事に必要な引込方法や計器取付位置に関する情報などの「設備情報」は別途 Web 申込システムへご登録ください。

※ご登録方法については、別冊の設備情報登録編「Web 申込システム」をご覧ください。


初回登録

※すでに仮パスワードから変更済みのお客さまは不要です。

初めてご登録いただく電気工事店さまには、まず

- ID・(初期)パスワードの取得
- パスワードの変更
- ユーザ情報の変更 を行っていただきます。

電気工事店さま



M E M O

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 ID・(初期)パスワードの取得

弊社ホームページより利用申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記載し、メールにてお申込みください。後日、「ユーザID」と「初期パスワード」をメールにてお知らせいたします。

URL <http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/>

でんき工事コーナー低圧

検索

低圧工事お申込み 高圧/特別高圧工事お申込み 料金プラン よくあるご質問

TEPCO 東京電力エナジーパートナー

でんき工事コーナー ～低圧工事のお申込み～

① 初めての方へ
でんき工事コーナーの利用規約および利用申請は、こちらから確認いただけます。

② IDとパスワードの再発行をご希望の方
ID・パスをお忘れの方は、こちら。 ID・パスの誤入力でロックがかかった方は、こちら。

低圧の新増設申込み方法がすべてWEB申込みになります
2020年4月6日(月)から
WEB 窓口 郵送 FAX
専用サイトはこちら

工程進捗お知らせメールの送信について
これまで再申込みのお願いをする場合のみ、メールにてご連絡しておりましたが、2018年7月14日より「申込受付完了のお知らせ」「既送申込完了および設計番号発番のお知らせ」「工事完了のお知らせ」につきましてメールにてお知らせいたします。そのため、お申込み時にメールアドレスの入力が必須となりますのでご登録のうえお申込みをいただきますようお願いいたします。詳しくは、こちら。

電気工事のお申込み
ログイン画面へ
お申込みに必要な書類はこちら
電力会社エリア毎の申込方法についてはこちら

IDとパスワードの再発行をご希望の方はこちらからお問い合わせください。

でんき工事コーナーのご利用にあたって(事前申請)

「でんき工事コーナー」のご利用には、事前登録が必要です。「利用規約」を確認・同意のうえ、「利用申請書」に必要事項を記載し、弊社業務センター宛にメールにてお申込みください。後日、お申込みに必要な「ユーザID」と「初期パスワード」をお知らせします。

※なお、東京電力パワーグリッド株式会社への電気工事改定登録番号をお持ちでない場合は、「電気工事改定登録」もしくは「みなし登録電気工事改定登録」の申し込み(いずれも有期登録内のもの)を併せてお申込みください。

利用規約 利用申請書【電気工事店さま用】

※主任技術者さま、その他の方用の利用申請書は、こちら

ご利用可能時間帯
毎日6:00～24:00
※システムメンテナンス都合等により、ご利用いただけない場合があります。

「利用規約」を確認・同意のうえ、「利用申請書」に必要事項を記載し、弊社業務センター宛にメールにてお申込みください。後日、お申込みに必要な「ユーザID」と「初期パスワード」をお知らせします。

※画面はイメージです。

2 「でんき工事コーナー」へアクセス

弊社ホームページより、「でんき工事コーナー」へログインします。

URL <http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/>

でんき工事コーナー低圧

検索

低圧工事お申込み 高圧/特別高圧工事お申込み 料金プラン よくあるご質問

TEPCO 東京電力エナジーパートナー

でんき工事コーナー ～低圧工事のお申込み～

① 初めての方へ
でんき工事コーナーの利用規約および利用申請は、こちらから確認いただけます。

② IDとパスワードの再発行をご希望の方
ID・パスをお忘れの方は、こちら。 ID・パスの誤入力でロックがかかった方は、こちら。

低圧の新増設申込み方法がすべてWEB申込みになります
2020年4月6日(月)から
WEB 窓口 郵送 FAX
専用サイトはこちら

工程進捗お知らせメールの送信について
これまで再申込みのお願いをする場合のみ、メールにてご連絡しておりましたが、2018年7月14日より「申込受付完了のお知らせ」「既送申込完了および設計番号発番のお知らせ」「工事完了のお知らせ」につきましてメールにてお知らせいたします。そのため、お申込み時にメールアドレスの入力が必須となりますのでご登録のうえお申込みをいただきますようお願いいたします。詳しくは、こちら。

電気工事のお申込み
ログイン画面へ
お申込みに必要な書類はこちら
電力会社エリア毎の申込方法についてはこちら

でんき工事コーナーについて
よくあるご質問

「ログイン画面へ」をクリック

※画面はイメージです。

3 ID・(初期)パスワードを入力しログイン

ID・(初期)パスワードを入力し、「でんき工事コーナー」へログインします。

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社
でんき工事コーナー

IDとパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。

ID (半角)
パスワード (半角)

◆ブラウザはInternet Explorer11(日本語版)を標準設定いただくことを推奨します。
(Edgeなどのブラウザでは正常動作しない可能性があります)
◆セキュリティ上の観点から、パスワードは定期的に変更いただくことをおすすめします。
※パスワードの変更は、ログイン後、「パスワード変更画面」から行えます。
※当システムの利用にあたっては、事前に登録が必要となります。利用申請書に必要事項記入の上、送付いただきますようお願いいたします。
※初回ログイン時は、必ずお申し込み時に入力したIDとパスワードを入力して下さい。
※ID/パスワードをお忘れの際は、東京電力エナジーパートナー(0120-996-113)までご連絡ください。
受付時間: 月曜～金曜 9:00～20:00 土曜 9:00～19:00 日曜・休日 9:00～17:00
※番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

ログイン

①ユーザIDを入力
②パスワードを入力

クリックします。4へ

All Rights Reserved. Copyright© 2016-2020 TEPCO Energy Partner, Incorporated

※当システムのIDと初期パスワードは以下の作りになっておりますので、ご確認ください。

ユーザID：英字1文字(大文字半角) + 数字9桁になります。(例) K123456789

初期パスワード：アルファベットと数字を組み合わせた半角文字となります。

(例) oo2tEe4Pk (オ-オ-2-ティ-イー-4ヒ-ケイ)

4 (初期)パスワードを任意のパスワードへ変更

「でんき工事コーナー」へ初めてログインした際、「パスワード変更画面」が表示されます。

この画面で(初期)パスワードを、任意のパスワードへ変更します。

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社
パスワード変更

パスワードを入力の上、「変更」ボタンを押してください。

- ・半角で8文字以上32文字以内。
- ・アルファベットと数字の両方を含む必要があります。
- ・ユーザIDと同一のパスワードを設定することは出来ません。
- ・一世代前のパスワードを設定することは出来ません。

現在のパスワード*
新しいパスワード*
新しいパスワード確認*

戻る 変更

クリックします。5へ

All Rights Reserved. Copyright© 2016-2019 TEPCO Energy Partner, Incorporated

パスワード変更

ログイン時に使用したパスワードと、ご自身で設定されるパスワードをそれぞれ入力します。

現在のパスワード	お手元にお届けした(初期)パスワードを入力。
新しいパスワード	ご自身で設定したパスワードを入力。
新しいパスワード(確認)	ご自身で設定したパスワードを確認のため、もう一度入力。

設定されたパスワードは、
メモを取り保管
してください

5 ユーザ情報変更(メールアドレスの登録)

申込メニューの「ユーザ情報変更」より、表示されている情報が正しいか確認・変更します。
その際、**メールアドレスは必ずご入力ください。**

東京電力エナジーパートナー株式会社
前回ログイン日時: yyyy/mm/dd hh:mm:ss
ログインユーザ: XXXさま

申込メニュー

低圧(電気供給約款)のお申込み
低圧(電気供給約款/東京電力エリア内)のお申込み
低圧(電気供給約款/東京電力エリア外)のお申込み
高圧・特別高圧のお申込み
ユーザ情報変更
パスワード変更

【低圧(電気供給約款)のお申込み】
電気供給約款とは以下のプランをいいます。
定額電灯、従量電灯A/B/C、臨時電灯A/B/C、公衆街路灯A/B、低圧電力、
臨時電力、農事用電力

【低圧(電気供給約款)のお申込み】
電気供給約款(低圧)とは以下のプランをいいます。
スタンダードS/A/L/X、プレミアムS/L、プレミアムプラン、スマートライフS/L、
スマートライフプラン、夜トクB、夜トク12、アクアエナジー100、動力プラン、
時間帯別電灯[夜間8時間型]、時間帯別電灯[夜間10時間型]、
季節別時間帯別電灯、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯、
低圧高負荷契約、深夜電力、第2深夜電力
auでんきMプラン、auでんきLプラン

【再生可能エネルギーの重要なお知らせ】
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、平成29年4月1日より新たに接続契約を締結する購入契約については買取主体が小売電気事業者から一般送配
電事業者へ変更となります。
それにより、再生可能エネルギー発電設備の申込み手続きが以下のとおり変更となります。

<低圧>

こちらをクリックします。

表示された情報に変更点がある場合、修正してください。

こちらにメールアドレスをご入力ください

弊社からのご通知を受け取ることができる、メールアドレスをご入力ください。

クリックします。6へ

登録内容に不備等がある場合、エラー画面が表示されます。画面の指示に従って修正してください。

東京電力エナジーパートナー株式会社
ログインユーザ: 電機工事店さま

ユーザ情報修正

ユーザ区分: 電機工事店
ユーザID: K000000262

電気工事店情報
電気工事店登録番号: 010-0001 東京電力から発行されている電気工事店登録番号があれば登録ください。

工事店名(漢字): 電機工事店 (全角英数)
工事店名(カナ): デンキコウジテン (全角英数カナ)
工事店代表者名(漢字): 電機工事 十四部 (全角英数)
工事店代表者名(カナ): デンキコウジ シュウシロウ (全角英数カナ)

電話番号1: 固定 03-1111-2221
電話番号2: []-[]-[]-[]
電話番号3: []-[]-[]-[]

メールアドレス: test_data_1@mail.co.jp
郵便番号: 143-0025 ※郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押してください。郵便番号が不明な場合は、こちらで検索してください。

住所(都道府県~丁目): 東京都大田区南馬込6丁目
住所(番地・号): 6-25-8 番地・号 ※例「1番(地)1号」(全角)を入力してください
住所(建物名): [] 建物名(全角英数)
住所(棟・号室): [] 棟 [] 号室(全角英数)

戻る 確認

All Rights Reserved. Copyright© 2016- TEPCO Energy Partner, Incorporated

なぜ、
メールアドレスの
登録をしなければ
ならないの？

新增設の申込み手続きにおいて、弊社から電気工事店さまへお送りする各種ご通知は、すべてメールを使用いたします。必ずメールアドレスをご登録ください。
※ドメイン指定受信などの制限をかけている方は、弊社からのメールを受信できない場合があります。「@tepcoco.jp」の受信設定のご確認をお願いします。

6 登録内容の確認、初回登録の完了

入力されている情報を確認し、修正点がなければ初回登録は完了です。

以下の内容で修正します。入力内容を確認後、画面下部の実行ボタンを押下してください。

ユーザ区分	電機工事店
ユーザID	K000000262
電気工事店情報	
電気工事店登録番号	010-0001
工事店名(漢字)	電機工事店
工事店名(カナ)	デンキコウジテン
工事店代表者名(漢字)	電機工事 十四部
工事店代表者名(カナ)	デンキコウジ シュウシロウ
電話番号1	(固定) 03-1111-2221
電話番号2	
電話番号3	
メールアドレス	test_data_1@mail.co.jp
郵便番号	143-0025
住所(都道府県~丁目)	東京都大田区南馬込6丁目
住所(番地・号)	6-25-8
住所(建物名)	
住所(棟・号室)	

戻る 実行

All Rights Reserved. Copyright© 2016- TEPCO Energy Partner, Incorporated

入力したメールアドレスが正しいかもう一度ご確認ください。

こちらをクリックします。

ユーザ情報を修正しました。

ユーザ区分	電機工事店
ユーザID	K000000262
電気工事店情報	
電気工事店登録番号	010-0001
工事店名(漢字)	電機工事店
工事店名(カナ)	デンキコウジテン
工事店代表者名(漢字)	電機工事 十四部
工事店代表者名(カナ)	デンキコウジ シュウシロウ
電話番号1	(固定) 03-1111-2221
電話番号2	
電話番号3	
メールアドレス	test_data_1@mail.co.jp
郵便番号	143-0025
住所(都道府県~丁目)	東京都大田区南馬込6丁目
住所(番地・号)	6-25-8
住所(建物名)	
住所(棟・号室)	

申込メニューへ

All Rights Reserved. Copyright© 2016- TEPCO Energy Partner, Incorporated

こちらをクリックします。

東京電力エナジーパートナー株式会社
前回ログイン日時: 2019/12/02 11:53:58
ログインユーザ: 電機工事店さま

申込メニュー

低圧(電気供給約款の料金プラン)のお申込み
低圧(電気供給約款)のお申込み
低圧(東京電力エリア外)のお申込み
高圧・特別高圧のお申込み
ユーザ情報変更
パスワード変更

【電気供給約款(低圧)の料金プラン】
電気供給約款(低圧)とは以下のプランをいいます。
スタンダードS/A/L/X、プレミアムS/L、プレミアムプラン、スマートライフS/L、
スマートライフプラン、夜トクB、夜トク12、アクアエナジー100、動力プラン、
時間帯別電灯[夜間8時間型]、時間帯別電灯[夜間10時間型]、
季節別時間帯別電灯、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯、
低圧高負荷契約、深夜電力、第2深夜電力
※auでんき供給約款の料金プラン(auでんきMプランおよびauでんきLプラン)に関する
工事については「低圧(電気供給約款の料金プラン)のお申込み」からのお申込み
となります。

【電気供給約款の料金プラン】
電気供給約款とは以下のプランをいいます。
定額電灯、従量電灯A/B/C、臨時電灯A/B/C、公衆街路灯A/B、低圧電力、
臨時電力、農事用電力

戻る ログアウト

こちらからログアウトします。

新增設(契約関係)の申込み お手続きの流れ



不備ありの場合
 メールにてお知らせいたしますので、再度でんき工事コーナーにログインいただき、申込検索一覧より修正しお申込みください。申込状況は「再申込待ち」になっております。

不備なしの場合
 受付完了メールをお送りいたします。メール本文の URL より設備情報を「Web 申込システム」へご登録ください。なお、弊社より託送申込が完了いたしますと、東京電力パワーグリッドより再度メールが届きます。

M E M O

I 初回登録

II 新增設(契約関係)の申込み

1 「でんき工事コーナー」へログインし、お申込みページへアクセス

弊社ホームページより、「でんき工事コーナー」へログインします。

URL <http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/>

でんき工事コーナー低圧

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社

でんき工事コーナー

「ID」と「パスワード」を入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。

ID (半角)

パスワード (半角)

◆ブラウザはInternet Explorer11(日本語版)を標準設定いただくことを推奨します。
 (Edgeなどのブラウザでは正常動作しない可能性があります)
 ◆セキュリティ上の観点から、パスワードは定期的に変更いただくことをおすすめします。
 ※パスワードの変更は、ログイン後、パスワード変更画面から行えます。
 ※当システムの利用にあたっては、事前に登録が必要となります。利用申請書に必要事項記入の上、送付いただきますようお願いいたします。
 ※初回ログイン時は、郵送にてご連絡したIDと仮パスワードを入力して下さい。
 ※ID/パスワードをお忘れの方は、東京電力エナジーパートナー(0120-996-113)までご連絡ください。
 受付時間:月曜～金曜 9:00～20:00 土曜 9:00～19:00 日曜・休祝日 9:00～17:00
 ※番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

All Rights Reserved. Copyright © 2016-2020 TEPCO Energy Partner, Incorporated

ログイン画面
初回登録時に設定したIDとパスワードを入力します。

こちらをクリックします。
2 へ

2 申込メニューを選択

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社

前ログイン日時:yyyy/mm/dd hh:mm:ss

ログインユーザ:XXXさま

申込メニュー

- 低圧(電気供給約款)のお申込み
- 低圧(電気供給約款/東京電力エリア内)のお申込み
- 低圧(電気供給約款/東京電力エリア外)のお申込み
- 高圧・特別高圧のお申込み
- ユーザ情報変更
- パスワード変更

【再生可能エネルギーの重要なお知らせ】
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、平成29年4月1日以降に新たに接続契約を締結する購入契約については買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変更となります。
電事業者へ変更となります。
それに伴い、再生可能エネルギー発電設備の申込み手続きが以下のとおり変更となります。

<低圧>
平成29年3月16日をもって、当受付システムによる購入契約の受付を終了いたしました。購入契約のお申込みは東京電力パワーグリッド株式会社へお申込みください。なお、既に当社と契約中の購入契約については当社との契約が継続しますが、契約変更や設備変更のお申込みにつきましては東京電力パワーグリッド株式会社へ業務委託しております。東京電力パワーグリッド株式会社へのお申込みはできません。

東京電力エリアの自由化前料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこちらを選択ください。
※定額電灯、従量電灯 A/B/C、臨時電灯 A/B/C、公衆街路灯 A/B、低圧電力、臨時電力、農事用電力

東京電力エリアの自由化後料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこちらを選択ください。
※スタンダード S/L、プレミアムプラン、スマートライフ S/L、スマートライフプラン、夜トク 8、夜トク 12、アクアエナジー 100、動力プラン、時間帯別電灯 [夜間 8 時間型]、時間帯別電灯 [夜間 10 時間型]、季節別時間帯別電灯、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯、低圧高負荷契約、深夜電力、第 2 深夜電力、au でんき

東京電力以外のエリアの自由化後料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこちらを選択ください。
※スタンダード A/S/L/X、プレミアム S/L、プレミアムプラン、動力プラン

電気工事店さまの住所や電話番号などを変更する場合はこちらを選択ください。

ログインパスワードを変更する場合はこちらを選択ください。

3 低圧申込登録画面(東京電力エリア内) ①

「新規登録」ボタンをクリックします。

規約を承諾いただける場合はチェックを入れてください。

クリックします。

※低圧(電気供給約款の料金プラン)のお申込みの場合、この画面は表示されません。

新增設の申込みに必要な情報を入力します。入力ミスや入力漏れがあった場合、弊社より修正を依頼いたします。申込手続きのスムーズな進行のため、入力後必ずご確認くださいませますようお願いいたします。

新 設：建物新築などに伴い、供給設備を新設する場合に選択ください。
契約変更：現在のご契約内容(プラン変更含む)を変更する場合に選択ください。なお、東京電力エリア内で、新增設申込に伴い、従量電灯等の電気供給約款の料金プランからスマートライフS/L等電気供給約款の料金プランへ変更する場合も契約変更を選択ください。
電圧変更：当社と高圧契約しているお客さまの低圧供給への変更申込時に選択ください。
設備変更：分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴わず、配線工事のみ実施される場合に選択ください。

供 給：電気をご使用のご契約に関するお申込みの場合に選択ください。なお、再生可能エネルギーの発電設備を設置されず、『燃料電池などの購入契約がない設備のみを設置される場合』は、当システムより「供給」にてお申込みください。
購 入：当システムからお申込みいただけませんので、購入契約の契約変更および設備変更のお申込みにつきましては当社まで郵送にてお申込みください。
 ※再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、2017年4月1日以降新たに接続契約を締結する購入契約については、買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変更となりましたので、東京電力パワーグリッド株式会社へお申込みください。

ご使用場所住所の郵便番号を入力して「住所検索」ボタンを押下してください。「住所(都道府県～丁目)」欄へ住所が反映いたしますので相違ないかご確認ください。また、複数候補がある場合は選択ください。

番地、号の後ろに数字がある場合のみ入力ください。
 ※部屋番号の入力欄ではございませんのでご注意ください。

申込検索一覧画面 (各ボタンの説明)

戻る	新規登録	参照登録	詳細	修正	取消
申込メニュー画面へ戻ります	新たに新增設の申込みをします	P40 をご覧ください	申込詳細情報画面へ進みます	P39 をご覧ください	P39 をご覧ください

I 初回登録
II 新增設(契約関係)の申込み

3 低圧申込登録画面(東京電力エリア内) ②

ご請求書などの各書類の郵送先を入力ください。なお、ご使用場所と同じ場合は「契約情報と同じ」にチェックしていただくと入力を省略いただけます。

ご請求先の電話番号(携帯)を入力ください。

契約容量(電力)を入力ください。

臨時契約もしくは農事用電力の場合に使用期間を入力ください。
※開始日は送電希望日と同じ日を入力ください。

需要場所確認1: 共用部のお申込みの場合は「はい」を選択ください。
需要場所確認2: 二世帯住宅や集合住宅など同一建物内に複数契約がある場合は「はい」を選択ください。

定額電灯や臨時電灯Aなど計量器の取付が無い契約の場合は「希望する」にチェックを入れてください。

主開閉器の取替有無および容量を入力ください。
※新設の場合は取替有を選択ください。

書類を添付する場合は「追加」をクリックします。

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。
※以下の場合は書類添付が必要となりますのでご注意ください

- ・ 負荷設備契約の場合: 負荷設備仕様書
- ・ 集合住宅など同一建物に複数契約がある場合: 平面図および幹線系統図(共用部の申込など代表とする申込に添付いただければ各戸への添付は不要です)
- ・ 動力プランの契約変更: 動力プラン申込書別紙

なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合はE-mailにて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。
送付先: 東京電力エナジーパートナー株式会社 業務センター
アドレス: tepco-ep-gyoumuc3@tepcoco.jp

当社へ個別に連絡したい事項がございましたら入力ください。
(注) 工事や調査に関する内容は入力いただいても東京電力パワーグリッドへ伝達できませんので、東京電力パワーグリッドの「Web申込システム」へ設備情報を登録する際に入力ください。(例: キーBOXや、ご使用場所情報、日程調整関係など)

東京電力エリアの場合は必須となりますので、番号をお持ちでない場合は東京電力パワーグリッド株式会社へ登録の申請をお願いします。
また、番号を受領されましたらログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより電気工事店登録番号を登録ください。

ご登録いただいたメールアドレスへお申込みに関する工程進捗のお知らせメールを送付させていただきます。
※ログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより事前メールアドレスをご登録いただきますと、次回お申込みよりお申込み画面のメールアドレス欄に自動的に表示されるようになります。
※ドメイン指定されている場合は「@tepcoco.jp」を受信できるように設定をお願いします。

東京電力エリアの場合は東京電力パワーグリッドの「Web申込システム」へのユーザIDが必要となりますので入力ください。
※当システムとは別のIDになりますのでご注意ください。

灯数: 照明やコンセントなどの総数を入力ください。
回路数: 電灯の場合に100Vの15Aもしくは20Aのブレーカーの数を入力ください。

主開閉器が無い場合は0(ゼロ)と入力ください。

計量器の取付が無い場合は未計器欄へ供給方式(線式)を入力ください。

4 書類(ファイル)のアップロード

必要書類のアップロードを行ってください。

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社
ファイルアップロード ログインユーザ:電機工事店さま

・アップロードファイルのファイル名の文字数は、拡張子を含む40桁(全角)の場合は20桁以内で入力してください。
・アップロードファイルの容量は5MByte以下、総ファイル容量は20MByte以下にしてください。
・アップロード可能なファイルは、「xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, pdf, ipse, vsd, vssx, tvt, dwt」拡張子のみです。
・「アップロード」ボタンを押されると、サーバ上に指定されたファイルが送信されます。送信後、他のパソコンでそのファイルを編集された場合は、再度アップロードしてください。

No	ファイル名	参照...
1		参照...
2		参照...
3		参照...
4		参照...
5		参照...
6		参照...
7		参照...
8		参照...
9		参照...
10		参照...

戻る アップロード

添付ファイル
指定のファイル名の箇所の**参照**をクリックし、パソコン内に保存されているファイルを1つずつ登録していきます。

ファイルをすべて登録後こちらをクリックします。

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社
確認 ログインユーザ:電機工事店さま

添付ファイル 追加

・添付ファイルのファイル名は極力内容の分かる名称にしてください。
・負荷設備を登録する場合は、必ず『負荷設備仕様書』を添付してください。
・ただし、動力プラン(契約変更)の場合は、『動力プラン契約変更申込書別紙』を添付してください。
・同一構内または建物内に需要場所が複数ある場合は、必ず『平面図』を添付してください。
・添付の際には以下の優先順にて添付してください。
①『負荷設備仕様書』の『平面図』②その他資料

削除	ファイル名	ファイル内容(全角文字)
<input type="checkbox"/>	東電部_施工証明書.xls	施工証明書

ファイル削除

戻る 一時保存 次へ

すべての情報入力・ファイルの登録が済んでいる場合は**次へ**をクリックします。 **5**へ

※契約種別によっては、次画面で負荷設備などの入力画面に進みます。詳細は各種別毎のページを参照ください。

未入力情報がある場合や、申込手続きを中断したい場合は**一時保存**をクリックします。再度入力する場合は申込検索一覧から該当するお申込みを選択し**修正**をクリックします。申込状況は「一時保存」となっております。 **3**へ

5 申込登録確認画面

入力した情報や、アップロードしたファイルに間違いや不足がないかをご確認ください。

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社
低圧申込登録確認 ログインユーザ:電機工事店さま

以下の内容で申込登録いたします。入力内容を確認後、画面下部の申込ボタンを押下してください。

お申込み内容	申込前
申込番号	申込前
申込年月日	申込前
工事状況	申込前
申込種別	新設
現在の料金プラン	
供給	供給
送電希望年月日	2020/04/01
既設情報	お客さま番号
	供給地点特定番号
	お客さま番号(自由化前の料金プラン)
	計器番号
契約情報	契約名義 (名義)東電 太郎 (フリガナ)トウデン タロウ (名義) (フリガナ)

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社
エアコン ログインユーザ:電機工事店さま

No	型式	力率(夏)	力率(冬)	消費電力(夏)	消費電力(冬)	台数
遠電制御型冷暖房熱式機器情報						
申請種別						
型式						
機器容量						
設置状況						
2時間遠電機器情報						
申請種別						
型式						
機器容量						
設置状況						
5時間遠電機器情報						
申請種別						
型式						
機器容量						
設置状況						
その他機器情報						
申請種別						
機器種別						
型式						
機器容量						
設置状況						
付属機器情報						
申請種別						
機器種別						
型式						
機器容量						
設置状況						

添付ファイル

ファイル名	ファイル内容
東電部_施工証明書.xls	施工証明書

戻る 申込

戻る
入力した情報を修正したい場合は、こちらをクリックし、「申込登録画面」へ戻ります。 **3**へ

申込
申込登録完了画面へ進みます。 **6**へ

6 申込登録完了画面

申込登録が完了しました。

東京電力エナジーパートナー株式会社

ログインユーザ:電機工事店さま

申込登録が完了いたしました。申込番号をお控えください。
お申込み内容を印刷する方は、印刷ボタンを押下のうえ「A4横向き」で印刷してください。

申込番号:31910002434

お申込み内容

申込年月日: 2019/12/02
工事状況: 申込受付待ち
申込種別: 新設
現在の料金プラン: 供給
送電希望年月日: 2020/04/01
既設情報: お客さま番号
供給地点特定番号
お客さま番号(自由化前の料金プラン)
計器番号

印刷 検索一覧画面へ

検索

エアコン						
No	型式	力率(夏)	力率(冬)	消費電力(夏)	消費電力(冬)	台数
遠電制御型/夜間蓄熱式機器情報						
申請種別	型式	機器容量	設置状況			
E時間連電機器情報						
申請種別	型式	機器容量	設置状況			
E時間連電機器情報						
申請種別	型式	機器容量	設置状況			
その他機器情報						
申請種別	型式	機器容量	設置状況			
付帯機器情報						
申請種別	型式	機器容量	設置状況			
添付ファイル						
ファイル名	ファイル内容					
東電抵_施工証明書.xls	施工証明書					

印刷 検索一覧画面へ

All Rights Reserved. Copyright© 2016- TEPCO Energy Partner, Incorporated

申込番号がこちらに表示されますので、お手元にお控えください。

印刷
画面の印刷ができます。申込書(控え)を印刷する場合は、印刷ボタンを押下のうえ「A4横向き」で印刷してください。

検索一覧画面 へ
「申込検索一覧画面」へ戻ります。

M E M O

MEMO section with horizontal dashed lines for notes.

低圧申込登録画面(東京電力エリア外) ①

新 設：建物新築などに伴い、供給設備を新設する場合に選択ください。

契約変更：現在のご契約内容(プラン変更含む)を変更する場合に選択ください。なお、東京電力エリア内で、新增設申込に伴い、従量電灯等の電気供給約款の料金プランからスマートライフS/L等電気需給約款の料金プランへ変更する場合も契約変更を選択ください。

電圧変更：当社と高圧契約しているお客様の低圧供給への変更申込時に選択ください。

設備変更：分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴わず、配線工事のみ実施される場合に選択ください。

ご使用場所住所の郵便番号を入力して「住所検索」ボタンを押下してください。「住所(都道府県～丁目)」欄へ住所が反映いたしますので相違ないかご確認ください。また、複数候補がある場合は選択ください。

ご請求書などの各書類の郵送先を入力ください。なお、ご使用場所と同じ場合は「契約情報と同じ」にチェックしていただくと入力を省略いただけます。

契約容量(電力)を入力ください。

ここまでの入力内容を確認する場合、入力チェックボタンを押下して確認いただけます。※押下しなくても以降の項目は入力いただけます。

電柱番号など工事に関する情報を入力ください。

内線設備に関する情報を入力ください。

夜間蓄熱式機器を設置される場合のみ入力ください。また、契約ブレーカーを基準に一次側(電源側)もしくは二次側(負荷側)のいずれか接続する方へ入力ください。

引込工事および計器工事を行う際の確認事項について入力ください。

I 初回登録

II 新增設(契約関係)の申込み

低圧申込登録画面(東京電力エリア外) ②

立会希望などその他確認事項を入力ください。

ご登録いただいたメールアドレスへお申込みに関する工程進捗のお知らせメールを送付させていただきます。※ログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより事前にメールアドレスをご登録いただきますと、次回お申込みよりお申込み画面のメールアドレス欄に自動的に表示されるようになります。※ドメイン指定されている場合は「@tepcoco.jp」を受信できるように設定をお願いいたします。

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。※以下の場合は書類添付が必要となりますのでご注意ください

- ・ 負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
- ・ 集合住宅など同一建物に複数契約がある場合：平面図および幹線系統図
(共用部の申込など代表とする申込に添付いただければ各戸への添付は不要です)
- ・ 動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙

なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合はE-mailにて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。
送付先：東京電力エナジーパートナー株式会社 業務センター
アドレス：tepcoco-ep-gyoumuc3@tepcoco.jp

【定額電灯、公衆街路灯A・B】低圧申込登録(定額契約情報)

No	種別	電灯	小型機器名称(全角文字)	容量	灯数	インバーター	器具形状
1	電灯・街路灯	LED		10 VA W	1		
2				VA W			
3				VA W			
4				VA W			
5				VA W			
6				VA W			
7				VA W			
8				VA W			
9				VA W			
10				VA W			

ご使用される負荷設備を全て入力ください。また、前画面で入力した灯数と総数が合うようにしてください。

「追加」ボタンより各負荷設備(全数)の仕様書を添付ください。

街路灯の管理番号などがある場合は前ページの東京電力への連絡事項欄へ入力ください。

【低圧電力、農事用電力】低圧申込登録(負荷設備契約情報)

お申込み内容

申込種別: 新設

契約情報

契約名義: (名義) 東電 本館 (フリガナ) トウデン タロウ (名義) (フリガナ)

郵便番号: 104-0061

住所(都道府県~丁目): 東京都中央区銀座8丁目

住所(番地・号): 13番地1号

住所(建物名): (建物名) 銀座三井ビルディング (フリガナ) キンザミツビルディング

住所(棟・号室): 101号室

契約種別: 低圧電力

契約電力(新): 3kW

契約決定方法: 負荷設備 主開閉器 回路 アンペアブレーカー

動力機器台数: 1

No.	機器(全角文字)	型式	容量	台数
1	給水ポンプ	XXX	1.5 kW	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

エアコン

No.	型式	力率(夏)	力率(冬)	消費電力(夏)	消費電力(冬)	台数
1	XXX	88.0%	80.0%	0.8 kW	1.1 kW	1
2						
3						
4						
5						

夜間蓄熱式機器など

連電制御型夜間蓄熱式機器情報

8時間連電機器情報

5時間連電機器情報

添付ファイル

削除: ファイル名, ファイル内容(全角文字)

戻る 一時保存 次へ

契約決定方法を選択ください。
負荷設備：全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
 ※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください
主開閉器：前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。
回路：動力契約では選択不可
アンペアブレーカー：動力契約では選択不可

負荷設備の台数を入力ください。

既設設備含めご使用する負荷設備を全てを入力ください。
機器：負荷設備の機器名称
型式：負荷設備の型式
容量：機器の出力容量(kW)
台数：当該機器の設置台数
 ※エアコンについては下のエアコン欄へ入力ください。
 また、コンデンサを取付される場合は東京電力への連絡事項欄へ入力ください。
 (例) 給水ポンプ 10 u F

エアコンについてはこちらの欄へ入力ください。

【従量電灯A・C】低圧申込登録(負荷設備契約情報)

お申込み内容

申込種別: 新設

契約情報

契約名義: (名義) 東電 本館 (フリガナ) トウデン タロウ (名義) (フリガナ)

郵便番号: 104-0061

住所(都道府県~丁目): 東京都中央区銀座8丁目

住所(番地・号): 13番地1号

住所(建物名): (建物名) 銀座三井ビルディング (フリガナ) キンザミツビルディング

住所(棟・号室): 101号室

契約種別: 従量電灯C

契約電力(新): 10kVA

契約決定方法: 負荷設備 主開閉器 回路 アンペアブレーカー

動力機器台数: 1

No.	機器(全角文字)	型式	容量	台数
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

No.	型式	力率(夏)	力率(冬)	消費電力(夏)	消費電力(冬)	台数
1						
2						
3						
4						
5						

夜間蓄熱式機器など

連電制御型夜間蓄熱式機器情報

8時間連電機器情報

5時間連電機器情報

添付ファイル

削除: ファイル名, ファイル内容(全角文字)

戻る 一時保存 次へ

契約決定方法を選択ください。
負荷設備：全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
 ※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください
主開閉器：前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。
回路：回路数を基に契約容量を決定します。
 ※回路契約を選択する場合は「回路契約申込書別紙」を添付ください
アンペアブレーカー：前ページで入力したアンペアブレーカー容量で契約容量を決定します。

【臨時電灯A・B・C】 低圧申込登録 (負荷設備契約情報)

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社

低圧申込登録(負荷設備契約情報) ログインユーザー:電機工事さま

お申込み内容

申込種別	新設
契約情報	契約名義 (名義) 東電 本部 (フリガナ) トウデン タロウ (名義) (フリガナ)
郵便番号	104-0061
住所(都道府県~丁目)	東京都中央区銀座8丁目
住所(番地・号)	13番地1号
住所(建物名)	(建物名) 銀座三井ビルディング (フリガナ) ミンザミビルディング
住所(棟・号室)	101号室
契約種別	臨時電灯B 【注意】 おトクなナイトB、おトクなナイト10、電化上手、深夜電力の方は、下記の「夜間蓄熱式機器など」以降を入力してください。
契約電力(新)	40 A

契約決定方法 負荷設備 主開閉器 回路 アンペアブレーカー

No	機器(全角文字)	型式	容量	台数
1			.. kW	
2			.. kW	
3			.. kW	
4			.. kW	
5			.. kW	
6			.. kW	
7			.. kW	

契約決定方法を選択ください。
負荷設備：全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
 ※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください
主開閉器：前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。
回路：前ページで入力した回路数を基に契約容量を決定します。
 ※ 200V など特殊回路がある場合のみ「回路契約申込書別紙」を添付ください
アンペアブレーカー：前ページで入力したアンペアブレーカー容量で契約容量を決定します。

【おトクなナイト8・10,電化上手,深夜電力,第2深夜電力】 低圧申込登録 (負荷設備契約情報)

TEPCO 東京電力エナジーパートナー株式会社

低圧申込登録(負荷設備契約情報) ログインユーザー:電機工事さま

お申込み内容

申込種別	新設
契約情報	契約名義 (名義) 東電 本部 (フリガナ) トウデン タロウ (名義) (フリガナ)
郵便番号	104-0061
住所(都道府県~丁目)	東京都中央区銀座8丁目
住所(番地・号)	13番地1号
住所(建物名)	(建物名) 銀座三井ビルディング (フリガナ) ミンザミビルディング
住所(棟・号室)	101号室
契約種別	臨時電灯B 【注意】 おトクなナイトB、おトクなナイト10、電化上手、深夜電力の方は、下記の「夜間蓄熱式機器など」以降を入力してください。
契約電力(新)	40 A

契約決定方法 負荷設備 主開閉器 回路 アンペアブレーカー

No	機器(全角文字)	型式	容量	台数
1			.. kW	
2			.. kW	
3			.. kW	
4			.. kW	
5			.. kW	
6			.. kW	
7			.. kW	

契約決定方法を選択ください。
負荷設備：全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
 ※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください
主開閉器：前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。
回路：回路数を基に契約容量を決定します。
 ※回路契約を選択する場合は「回路契約申込書別紙」を添付ください
アンペアブレーカー：前ページで入力したアンペアブレーカー容量で契約容量を決定します。

エアコン

No	型式	力率(夏)	力率(冬)	消費電力(夏)	消費電力(冬)	台数
1		%	%	kW	kW	
2		%	%	kW	kW	
3		%	%	kW	kW	
4		%	%	kW	kW	
5		%	%	kW	kW	

夜間蓄熱式機器など おトクなナイトB、おトクなナイト10、電化上手、深夜電力の方は以下の情報を入力してください。

連電制御型夜間蓄熱式機器情報	時間電機機器情報	時間電機機器情報
申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし
型式	型式	型式
機器容量	機器容量	機器容量
設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側

その他機器情報

申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし
機器種別	機器種別
型式	型式
機器容量	機器容量
設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側

添付ファイル

※添付ファイルのファイル名は極力内容の分かる名称にしてください。
 ※添付対象ではない温水器やボイラ対象機器が2台ある場合は当該を入力してください。
 ※同一欄内または建物内に需要場所が複数ある場合は、必ず「平面図」を添付してください。
 ※添付の際は以下の優先順にて添付してください。
 ①「負荷設備仕様書」の「平面図」②その他資料

削除 ファイル名: 東電部_施工証明書.xls ファイル内容(全角文字): 施工証明書

エアコン

No	型式	力率(夏)	力率(冬)	消費電力(夏)	消費電力(冬)	台数
1		%	%	kW	kW	
2		%	%	kW	kW	
3		%	%	kW	kW	
4		%	%	kW	kW	
5		%	%	kW	kW	

夜間蓄熱式機器など おトクなナイトB、おトクなナイト10、電化上手、深夜電力の方は以下の情報を入力してください。

連電制御型夜間蓄熱式機器情報	時間電機機器情報	時間電機機器情報
申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし
型式	型式	型式
機器容量	機器容量	機器容量
設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側

その他機器情報

申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし	申請種別 <input type="radio"/> 取付 <input type="radio"/> 取替 <input type="radio"/> 取外 <input checked="" type="radio"/> 変更なし
機器種別	機器種別
型式	型式
機器容量	機器容量
設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側	設置状況 <input type="radio"/> 一次側 <input type="radio"/> 二次側

添付ファイル

※添付ファイルのファイル名は極力内容の分かる名称にしてください。
 ※添付対象ではない温水器やボイラ対象機器が2台ある場合は当該を入力してください。
 ※同一欄内または建物内に需要場所が複数ある場合は、必ず「平面図」を添付してください。
 ※添付の際は以下の優先順にて添付してください。
 ①「負荷設備仕様書」の「平面図」②その他資料

削除 ファイル名: 東電部_施工証明書.xls ファイル内容(全角文字): 施工証明書

夜間蓄熱式機器の変更がある場合のみ入力ください。

【自由化後の料金プラン(東京電力エリア)】 低圧申込登録 ①

新 設 : 建物新築などに伴い、供給設備を新設する
場合に選択ください。

契約変更 : 現在のご契約内容(プラン変更含む)を変更
する場合に選択ください。なお、東京電力
エリア内で、新增設申込に伴い、従量電灯
等の電気供給約款の料金プランからスマート
ライフS/L等電気需給約款の料金プラン
へ変更する場合も契約変更を選択くださ
い。

電圧変更 : 当社と高圧契約しているお客さまの低圧供
給への変更申込時に選択ください。

設備変更 : 分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴
わず、配線工事のみ実施される場合に選択
ください。

ご使用場所住所の郵便番号を入力して「住所検索」ボタ
ンを押下してください。「住所(都道府県～丁目)」欄へ
住所が反映いたしますので相違ないかご確認ください。
また、複数候補がある場合は選択ください。

供 給 : 電気をご使用のご契約に関するお申込み
の場合に選択ください。なお、再生可能エ
ネルギーの発電設備を設置されず、「燃料
電池などの購入契約がない設備のみを設置
される場合」は、当システムより「供給」に
てお申込みください。

購 入 : 当システムからお申込みいただけませんの
で、購入契約の契約変更および設備変更の
お申込みにつきましては当社まで郵送にて
お申込みください。

※再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改
正により、2017年4月1日以降新たに接続契約を締結す
る購入契約については、買取主体が小売電気事業者から一
般送配電事業者へ変更となりましたので、東京電力パワ
ーグリッド株式会社へお申込みください。

番地、号の後ろに数字がある場合のみ入力ください。
※部屋番号の入力欄ではございませんのでご注意ください。

ご請求書などの各書類の
郵送先を入力ください。
なお、ご使用場所と同じ
場合は「契約情報と同じ」
にチェックしていただ
くと入力省略いただけま
す。

ご請求先の電話番号(携
帯)を入力ください。

プレミアムをご希望の場
合は契約期間を選択くだ
さい。

スマートライフをご希望
の場合は確認事項をご確
認のうえ同意するにチェ
ックを入力ください。

需要場所確認1: 共用部
のお申込みの場合は「はい」を選択ください。
需要場所確認2: 二世帯
住宅や集合住宅など同一
建物内に複数契約がある
場合は「はい」を選択くだ
さい。

主開閉器の取替有無およ
び容量を入力ください。
※新設の場合は取替有を
選択ください。

灯数: 照明やコンセント
などの総数数を入力くだ
さい。
回路数: 電灯の場合に
100Vの15Aもしくは
20Aのブレーカーの数を
入力ください。

【自由化後の料金プラン(東京電力エリア)】低圧申込登録②

この画面は、東京電力エリアでの低圧申込登録の2段階目です。ユーザーは「住宅」を選択し、契約種別も「住宅」または「戸建・持家」を選択します。電気設備の申請種別は「取付」「取替」「取外」「変更なし」から選択でき、型式も入力します。電気工事店情報は、会社名「電機工事店」、電話番号「03-1111-2221」、担当者名「(フリガナ) トウデン イチロウ」を入力します。担当者連絡先は「〒」で始まり「030」「0999」「0999」の形式で入力し、メールアドレスは「test_data_1@mail.co.jp」を入力します。東京電力への連絡事項は、任意で入力できます。ファイルアップロードでは、「追加」ボタンで「施工証明書」や「負荷設備仕様書」などを添付し、「ファイル削除」ボタンで削除できます。

東京電力エリアの場合は必須となりますので、番号をお持ちでない場合は東京電力パワーグリッド株式会社へ登録の申請をお願いします。

また、番号を受領されましたらログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより電気工事店登録番号を登録ください。

ご登録いただいたメールアドレスへお申込みに関する工程進捗のお知らせメールを送付させていただきます。

※ログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより事前登録メールアドレスをご登録いただきますと、次回お申込みよりお申込み画面のメールアドレス欄に自動的に表示されるようになります。

※ドメイン指定されている場合は「@tepcoco.jp」を受信できるよう設定をお願いいたします。

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。

※以下の場合は書類添付が必要となりますのでご注意ください

- ・ 負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
- ・ 集合住宅など同一建物に複数契約がある場合：平面図および幹線系統図(共用部の申込など代表とする申込に添付いただければ各戸への添付は不要です)
- ・ 動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙

なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合はE-mailにて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。

送付先：東京電力エナジーパートナー株式会社 業務センター
アドレス：tepcoco-ep-gyoumuc3@tepcoco.jp

当社へ個別に連絡したい事項がございましたら入力ください。

※工事や調査に関する内容は入力いただいても東京電力パワーグリッドへ伝達できませんので、東京電力パワーグリッドの「Web申込システム」へ設備情報を登録する際に入力ください。(例：キーBOXや、ご使用場所情報、日程調整関係など)

東京電力エリアの場合は東京電力パワーグリッドの「Web申込システム」へのユーザIDが必要となりますので入力ください。

※当システムとは別のIDになりますのでご注意ください。

留意事項について

■ 集合住宅(二世帯住宅含む)のお申込み

集合の場合、1契約毎に1申込が必要となります。お手数ですが各部屋毎にお申込みをお願いします。

集合住宅(二世帯住宅含む)の場合は「各フロアの平面図」および「幹線系統図」が必要となりますので「共用部の契約など代表契約」に添付をお願いします。

※申込内容を複写して登録できる「参照登録」機能をご利用いただくと便利です。
(部屋番号など必要な項目のみ修正してお申込みください)

※二世帯住宅の場合は「幹線系統図」を省略いただけますので「平面図」のみ添付をお願いします。

■ 燃料電池や蓄電池など購入契約の無い系統連系のお申込み

購入契約の無い発電機を設置される場合は「供給」側のお申込みとなりますので、当システムより以下の書類を添付のうえお申込みください。

- ・ 低圧配電線路への系統連系協議依頼票
- ・ 保護機能の整定範囲および整定値一覧表
- ・ 単線結線図(配線図)
- ・ 漏電遮断器の仕様がわかる資料(単線結線図に記載がある場合は省略可)
- ・ 認証証明書

※既に購入契約がある需要場所へ設置する場合など、再生可能エネルギーと併設する場合には「購入」側の契約変更申込となります。

■ 公衆街路灯の大量申込み

公衆街路灯の灯具取替の申込で一度に大量の工事をされる場合は、お手数ですが工事前に弊社までご連絡をお願いいたします。

その他、ご確認いただきたい 3つの機能

- 1 申込み内容の進捗を確認する
- 2 申込み内容を修正、または取り消す
- 3 既にある申込みデータを流用して、新たに新增設を申込み

1 申込み内容の進捗を確認する

お申し込みの進捗(受付状況)は、「申込検索一覧画面」で確認することができます。

- 1 「でんき工事コーナー」へログインし、「申込メニュー」をクリックする
- ↓
- 2 「申込検索一覧画面」の「申込状況」で、状況を確認する

進捗確認ステータス

	ステータス表示名	説明
1	一時保存	申込内容が保存状態にあります。なお、申込処理は完了していません。
2	申込受付待ち	申込受付前の状態となります。
3	再申込待ち	一度、申込いただいたものの、申込内容不備等により、再申込待ちの状態となります。
4	申込受付完了	申込受付が完了した状態となります。
5	託送申込済	【東京電力エリア内】 Web申込システムへの設備情報登録の待ち、もしくは東京電力パワーグリッドによる受付処理待ちの状態となります。 【東京電力エリア外】 一般送配電事業者へ工事申込し、設計番号が振り出された状態となります。落成日が決まりましたら、一般送配電事業者へご連絡ください。
6	託送供給承諾待ち	一般送配電事業者にて工事設計書作成中、もしくは工事費負担金が発生する場合のご入金待ちの状態となります。
7	工事完了待ち	一般送配電事業者への落成連絡待ちもしくは落成連絡され、送電日が決まった状態となります。
8	工事完了	一般送配電事業者による工事および調査が完了した状態となります。
9	申込取消	申込が取消となった状態となります。

- ・申込状況に表示されるステータスを確認してください。
- ・ステータス 1～3 であれば修正が可能です。
- ・ステータス 4 (申込受付完了) 以降の修正は、当社より差戻し処理をしないと操作いただけません。必要な場合は当社までご連絡ください。

2 申込み内容を修正、または取り消す

修正・取り消しは、一部の〈申込状況〉でのみ実行できます。詳しくは **P38** をご覧ください。

修正 お申込み内容に不備があった場合は、弊社よりメールをお送りいたします。

1 「申込検索一覧画面」にて該当する申込みを選択する

メールに記載された〈申込番号〉より、該当する申込みを選択します。(〈申込状況〉欄に「再申込待ち」と表示されています)

No.	選択	申込番号	設計番号	契約名義	申込年月日	送電(接続)希望日	申込種別	契約(電電)種別	負担金	入金	申込状況
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1919002433		東電 太郎	2019/11/28	2020/04/06	契約変更	低圧高負担打	無		申込受付待ち
2	<input type="checkbox"/>	1919002424		東電 太郎	2019/11/28	2020/04/13	契約変更	深沢電力	無		再申込待ち
3	<input type="checkbox"/>	1919002421	00000005AA0268	東電 太郎	2019/11/28	2020/04/13	契約変更	深沢電力	無		工事完了待ち
4	<input type="checkbox"/>	1919002416	00000005AA1120	東電 太郎	2019/11/28	2020/04/13	設備変更	プレミアムS	無		託送申込済
5	<input type="checkbox"/>	1919002412	00000005AA1120	東電 太郎	2019/11/28	2020/04/13	設備変更	スタン	有		託送申込済
6	<input type="checkbox"/>	1919002409	00000005AA1110	東電 太郎	2019/11/28	2020/04/13	設備変更	スタン	無		託送申込済

該当するお申込み情報を選択し **修正** をクリックします。

「申込詳細情報表示」画面でも、不備内容を確認できます。

2 弊社からの連絡事項に沿って、修正する

画面下段の「東京電力からお客様へ」に記載されている内容をご覧のうえ、ご修正ください。

その他 「一時保存」中や、弊社受け取り前申込データも **修正** メニューよりご修正いただけます。

取消

該当するお申込み情報を選択し **取消** をクリックします。

3 既にある申込みデータを流用して、新たに新增設を申込み

一度に数件の新增設を申込みたいとき

過去と類似した新增設を申込みたいとき

こんなとき「参照登録」が便利です

1 「申込検索一覧画面」にて、流用元のお申込みを選択する

2 流用したいお申込みを選択して **参照登録** をクリックします。

一時保存 をクリックすると、申込みデータは一時保存され、

確認 をクリックすると、「申込登録確認画面」、「申込登録完了画面」の順に進みます。



参照登録 では、流用元の申込み情報がそのまま表示されます。ご名義や住所など、必要な箇所を修正のうえ、お申込みください。

Q&A

よくあるご質問

ホームページ上の「よくあるご質問」にて

お問い合わせの多いご質問にお答えしております

スムーズなお手続きのために、ぜひ当ページをお役立てください。

URL <http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/>

でんき工事コーナー低圧

検索

M E M O

MEMO section with horizontal lines for writing.