M E M O

電気工事店さま向け

新増設WEB申込みシステム

契約情報登録編

でんき工事コーナー

（低圧）

操作ガイド

TEPCO
東京電力エナジーパートナー

2026年11月

東京電力エナジーパートナー株式会社
©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

画面構成等は、電気工事店さまがスムーズに手続を行えるように設計されておりますが、本操作ガイドをご一読いただき、手続きの流れや各画面での入力・確認すべき情報について、ご理解くださいますようお願いいたします。

新増設WEB申込みシステム契約情報登録編(でんき工事コーナー)

■利用するためのシステム環境について

●推奨ブラウザ:Microsoft Edge

※推奨ブラウザ以外をご利用の場合は、正しく表示されないことがあります。

■ご利用時間

６：００～２４：００

CONTENTS

「でんき工事コーナー」を利用した新増設申込手続き …… 3
「でんき工事コーナー」一般的なお申込み手順についてご案内します …… 4

Ⅰ 初回登録

初回登録 …… 5
1.ID・（初期）パスワードの取得 …… 7
2.「でんき工事コーナー」へアクセス …… 8
3.ID・（初期）パスワードを入力しログイン …… 9
4.（初期）パスワードを任意のパスワードへ変更 …… 10
5.ユーザ情報変更（メールアドレスの登録） …… 11
6.登録内容の確認、初回登録の完了 …… 12

Ⅱ 新増設(契約関係)の申込み

新増設（契約関係）の申込み お手続きの流れ …… 13
1.「でんき工事コーナー」へログインし、お申込みページへアクセス …… 15
2.申込メニューを選択 …… 16
3.低圧申込登録画面（東京電力エリア内） …… 14
4.書類（ファイル）のアップロード …… 22
5.申込登録確認画面 …… 23
6.申込登録完了画面 …… 24
低圧申込登録画面（東京電力エリア外） …… 25
【定額電灯・公衆街路灯A・B】低圧申込登録（定額契約情報） …… 28
【低圧電力、農事用電力】低圧申込登録（負荷設備契約情報） …… 29
【従量電灯A・C】低圧申込登録（負荷設備契約情報） …… 30
【臨時電灯A・B・C】低圧申込登録（負荷設備契約情報） …… 31
【おトクなナイト8・10，電化上手，深夜電力，第2深夜電力】低圧申込登録（負荷設備契約情報） … 32
【自由化後の料金プラン（東京電力エリア）】低圧申込登録 …… 33
新増設に伴う低圧撤去申込登録 …… 37
留意事項について登録 …… 38
その他、ご確認いただきたい5つの機能 …… 39
1 申込み内容の進捗を確認する機能 …… 40
2 申込み内容を修正、または取り消す機能 …… 41
3 既にある申込みデータを利用して、新たに新増設を申込む …… 42
4 新規お客さま番号・供給地点特定番号を確認する …… 43
5 申込み内容を印刷する …… 44
よくあるご質問 …… 45

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

でんき工事コーナー を利用した新増設申込み手続き

各種ご通知をメールで


新増設お申込み完了のお知らせなど各種ご通知をメールでお送りいたします。 P11

進捗状況が分かる

申込み手続きの進捗状況を確認することができます。 P40

便利な「参照登録」

既に登録した申込み手続き情報を利用でき、複数の新増設申込み手続きを効率的に行うことができます。 P42



でんき工事コーナー 一般的なお申込み手順についてご案内します

Ⅰ 初回登録

初回登録の方は
■ID･(初期)パスワードの取得
■パスワード変更
■ユーザ情報変更 を行ってください。
※すでに、現在のでんき工事コーナーにご登録済みの方は今お持ちの
ID･パスワードをそのままご利用になれますので、初回登録の必要はございません。

Ⅱ 新増設(契約関係)の申込み （でんき工事コーナー）

■お申込み情報の入力
■必要書類(ファイル)のアップロード
■お申込み内容の確認
■お申込み完了
■完了メール受領

設備情報の登録 （Web申込システム）

新増設(契約関係)の申込受付が完了すると、メールでお知らせいたします。
本文記載のURLより工事に必要な引込方法や計器取付位置に関する情報などの「設備情報」は別途Web申込システムへご登録ください。
※ご登録方法については、別冊の設備情報登録編「Web申込システム」をご覧ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

初回登録　※すでに仮パスワードから変更済みのお客さまは不要です。

初めてご登録いただく電気工事店さまには、まず
■ID･(初期)パスワードの取得
■パスワードの変更
■ユーザ情報の変更　を行っていただきます。

電気工事店さま

1 ID･(初期)パスワードの取得 P7
2 「でんき工事コーナー」WEBページへアクセス P8
3 IDと(初期)パスワードを入力しログイン P9
4 (初期)パスワードを任意のパスワードへ変更 P10
5 ユーザ情報変更 P11
6 初回登録終了 P12


M E M O

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

1 ID･(初期)パスワードの取得

弊社ホームページより利用申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記載し、メールにてお申込みください。
後日、「ユーザID」と「初期パスワード」をメールにてお知らせいたします。





IDとパスワードの再発行をご希望の方は**こちら**からお問い合わせください。

「利用規約」を確認・同意のうえ、「利用申請書」に必要事項を記載し、弊社業務センター宛にメールにてお申込みください。
後日、お申込みに必要な「ユーザID」と「初期パスワード」をお知らせします。

※画面はイメージです。

2 「でんき工事コーナー」へアクセス

弊社ホームページより、**「でんき工事コーナー」**へログインします。






「ログイン画面へ」をクリック

※画面はイメージです。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

3 IDと(初期)パスワードを入力しログイン

ID・(初期)パスワードを入力し、**「でんき工事コーナー」**へログインします。



①ユーザIDを入力
②パスワードを入力

クリックします。4 へ

※当システムのＩＤと初期パスワードは以下の作りになっておりますので、ご確認ください。
ユーザＩＤ：英字１文字（大文字半角）＋数字９桁になります。（例）K123456789
初期パスワード：アルファベットと数字を組み合わせた半角文字となります。
（例）oo2tEe4Pk （ｵｰｵｰ２ﾃｨｰｲｰｲｰ４ﾋﾟｰｹｲ）

4 (初期)パスワードを任意のパスワードへ変更

「でんき工事コーナー」へ初めてログインした際、**「パスワード変更画面」**が表示されます。
この画面で(初期)パスワードを、仕意のパスワードへ変更します。



クリックします。5 へ

パスワード変更
ログイン時に使用したパスワードと、ご自身で設定されるパスワードをそれぞれ入力します。

現在のパスワード	お手元にお届けした(初期)パスワードを入力。
新しいパスワード	ご自身で設定したパスワードを入力。
新しいパスワード（確認）	ご自身で設定したパスワードを確認のため、もう一度入力。


設定されたパスワードは、メモを取り保管してください

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

5 ユーザ情報変更（メールアドレスの登録）

申込メニューの**「ユーザ情報変更」**より、表示されている情報が正しいか確認・変更します。

その際、**メールアドレスは必ずご入力ください。**



こちらをクリックします。



表示された情報に変更点がある場合、修正してください。

こちらにメールアドレスをご入力ください

弊社からのご通知を受け取ることができる、メールアドレスをご入力ください。

クリックします。 6 へ

登録内容に不備等がある場合、エラー画面が表示されます。画面の指示に従って修正してください。


設備情報をご登録いただく東京電力パワーグリッド「Web申込システム」ユーザーIDをご入力ください。

なぜ、メールアドレスの登録をしなければならないの？

新増設の申込み手続きにおいて、弊社から電気工事店さまへお送りする各種ご通知は、すべてメールを使用いたします。必ずメールアドレスをご登録ください。
※ドメイン指定受信などの制限をかけている方は、弊社からのメールを受信できない場合があります。[@tepco.co.jp」の受信設定のご確認をお願いします。

6 登録内容の確認、初回登録の完了

入力されている情報を確認し、修正点がなければ初回登録は完了です。




入力したメールアドレスが正しいかもう一度ご確認ください。

こちらをクリックします。



こちらをクリックします。



こちらからログアウトします。

©TEPCO Energy Partner,inc.All Rights Reserved.

新増設（契約関係）の申込み　お手続きの流れ

1 ログイン P15

▼

2 申込メニュー P16

▼

3 申込登録 P17

▼

4 書類のアップロード（必要に応じて） P22

▼

5 申込登録確認 P23

▼

6 申込登録完了 P24

不備ありの場合
メールにてお知らせいたしますので、再度でんき工事コーナーにログインいただき、申込検索一覧より修正しお申込みください。申込状況は「再申込待ち」になっております。

不備なしの場合
受付完了メールをお送りいたします。メール本文のURLより設備情報を[Web申込システム」へご登録ください。なお、弊社より託送申込が完了いたしますと、東京電力パワーグリッドより再度メールが届きます。


M E M O

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

1 「でんき工事コーナー」へログインし、お申込みページへアクセス

弊社ホームページより、「でんき工事コーナー」へログインします。





ログイン画面
初回登録時に設定したIDとパスワードを入力します。

こちらをクリックします。
2 へ

2 申込メニューを選択



東京電力エリアの自由化前料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこちらを選択ください。
※定額電灯、従量電灯A/B/C、臨時電灯A/B/C、公衆街路灯A/B、低圧電力、臨時電力、農事用電力

東京電力エリアの自由化後料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこちらを選択ください。
※スタンダードS/L、プレミアムプラン、スマートライフS/L、スマートライフプラン、電化プラスS/L/X、夜トク8、夜トク12、アクアエナジー100、動力プラン、時間帯別電灯[夜間8時間型]、時間帯別電灯[夜間10時間型]、季節別時間帯別電灯、ピーク時季節別時間帯別電灯、低圧高負荷契約、深夜電力、第2深夜電力、auでんき


東京電力以外のエリアの自由化後料金プランのお申込みや工程情報確認の場合はこちらを選択ください。
※スタンダードA/S/L/X、プレミアムS/L、プレミアムプラン、動力プラン、電化プラスS/L/X

電気工事店さまの住所や電話番号などを変更する場合はこちらを選択ください。

ログインパスワードを変更する場合はこちらを選択ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

3 低圧申込登録画面（東京電力エリア内）②



「新規登録」ボタンをクリックします。



承諾いただける場合はチェックを入れてください。


こちらをクリックします。

※低圧（電気供給約款の料金プラン）のお申込みの場合、この画面は表示されません。

申込検索一覧画面 （各ボタンの説明）

戻る	新規登録	参照登録	詳細	修正	取消
申込メニュー画面へ戻ります	新たに新増設の申込みをします	P40 をご覧ください	申込詳細情報画面へ進みます	P39 をご覧ください	P39 をご覧ください

新増設の申込みに必要な情報を入力します。入力ミスや入力漏れがあった場合、弊社より修正を依頼いたします。
申込手続きのスムーズな進行のため、入力後必ずご確認いただきますようお願いいたします。



新　　設：建物新築などに伴い、供給設備を新設する場合に選択ください。
契約変更：現在のご契約内容(プラン変更含む)を変更する場合に選択ください。なお、東京電力エリア内で、新増設申込に伴い、従量電灯等の電気供給約款の料金プランからスマートライフS／L等電気需給約款の料金プランへ変更する場合も契約変更を選択ください。
電圧変更：当社と高圧契約しているお客さまの低圧供給への変更申込時に選択ください。
設備変更：分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴わず、配線工事のみ実施される場合に選択ください。


撤　　去：新増設申込に伴う撤去申込について、申込別「撤去」を選択ください。
撤去申込の際に同時工事する新設・契約変更の申込番号を「東京電力への連絡事項」欄へ入力ください。
※新増設に伴う撤去のみお申込みいただけますので、建物解体などに伴う通常の撤去については従来通りカスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。
※臨時契約の撤去については従来通り、東京電力パワーグリッド「Web申込システム」へお申込みください。

引込電柱：計器の取付がないご契約のお申込みをいただく際、お客さま番号や供給地点特定番号がご不明の場合は、こちらへご入力をお願いいたします。
管理番号：計器の取付がないご契約のお申込みをいただく際、お客さま番号や供給地点特定番号がご不明の場合は、こちらへご入力をお願いいたします。
※新設の場合は入力不要です。
※「引込電柱」に入力いただいた内容は、東京電力パワーグリッド「Web申込みシステム」へは連けいされません。
※「管理番号」に入力いただいた内容は、東京電力エナジーパートナーご契約情報へは連けいされません。

供　　給：電気をご使用するご契約に関するお申込みの場合に選択ください。なお、再生可能エネルギーの発電設備を設置されず、『燃料電池などの購入契約を伴わない設備のみを設置される場合』は、当システムより「供給」にてお申込みください。
購　　入：当システムからお申込みいただけませんので、購入契約の契約変更および設備変更のお申込みにつきましては当社までメール郵送にてお申込みください。
※再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、2017年4月1日以降新たに接続契約を締結する購入契約については、買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変更となりましたので、東京電力パワーグリッド株式会社へお申込みください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

3 低圧申込登録画面（東京電力エリア内）②



ご使用場所住所の郵便号を入力して「住所検索」ボタンを押下してください。「住所(都道府県～丁目)」欄へ住所が反映いたしますので相違がないかご確認ください。また、複数候補がある場合は選択ください。

番地、号の後ろに数字がある場合のみ入力ください。
※部屋番号の入力欄ではございませんのでご注意ください。

ご請求書などの各書類の郵送先を入力ください。なお、ご使用場所と同じ場合は「契約情報と同じ」にチェックしていただくと入力を省略いただけます。

ご請求先の電話番号（携帯）を入力ください。

「臨時電灯A／B／C」「臨時電力」が該当の場合で「包括口座振替契約」をご希望される場合は「希望する」を選択の上、「口座情報（口座名義）」を入力ください。（包括口座振替契約をご希望される場合は事前に包括口座振替契約のお手続きが必要です）

新設の場合で「まとめ(集約)請求」をご希望される場合は、請求情報内「まとめ(集約)請求欄」へ入力ください。
(「臨時電灯A／B／C」「臨時電力」は対象外となります。)
希望される場合は、いずれかを選択ください。
・「希望する(新規:新規にまとめ請求に加入する)」⇒例.集合住宅の新設の場合 など
・「希望する(既存:既存のまとめ請求または、おまとめ請求サービスに追加する)」⇒例.街路灯の新設の場合 など
※「希望する(既存:既存のまとめ請求または、おまとめ請求サービスに追加する)」を選択された場合は集約請求番号もしくは代表お客さま番号を入力ください。
・自由化前の料金プラン(定額電灯・公衆街路灯など)の場合⇒(店所番号3桁)－(まとめ請求番号13桁)もしくは「(店所番号3桁)」－(お客さま番号13桁)をハイフン無しで入力ください。また、おまとめ請求サービスへ追加する場合は、ご請求番号（12桁）を入力してください。



契約決定方法を選択ください。
※選択可能項目は契約メニューによって異なります。

契約容量（電力）を入力ください。

臨時契約もしくは農事用電力の場合に使用期間を入力ください。
※臨時契約の場合、開始日は電気希望日と同じ日を入力ください。

需要場所確認1：共用部のお申込みの場合は「はい」を選択ください。
需要場所確認2：二世帯住宅や集合住宅など同一建物内に複数契約がある場合は「はい」を選択ください。

「従量電灯A／B／C」「低圧電力」の場合で、非常用設備に該当する場合は選択ください。

定額電灯や臨時電灯Aなど該当の既存が無い契約の場合は「希望する」にチェックを入れてください。

主開閉器の取替有無および容量を入力ください。
※新設の場合は取替有を選択ください

灯数：照明やコンセントなどの総数を入力ください。
回路数：電灯の場合に100Vの15Aもしくは20Aのブレーカーの数を入力ください

主開閉器が無い場合は0(ゼロ)と入力ください。


計量器の取付が無い場合は未計器欄へ供給方式（線式）を入力ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

3 低圧申込登録画面（東京電力エリア内）③

東京電力エリアの場合は必須となりますので、番号をお持ちでない場合は東京電力パワーグリッド株式会社へ登録の申請をお願いします。
また、番号を受領されましたらログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより電気工事店登録番号を登録ください。

ご登録いただいたメールアドレスへお申込みに関する工程進捗のお知らせメールを送付させていただきます。
※ログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより事前にメールアドレスをご登録いただきますと、次回お申込みよりお申込み画面のメールアドレス欄に自動的に表示されるようになります。
※ドメイン指定をされている場合は「@tepco.co.jp」を受信できるよう設定をお願いいたします。



東京電力エリアの場合は東京電力パワーグリッドの「Web申込システム」のユーザIDが必要となりますので入力ください。
※当システムとは別のIDになりますのでご注意ください。

工事費等のお支払情報を選択・入力ください。


当社へ個別に連絡したい事項がございましたら入力ください。
注）工事や調査に関する内容は入力いただいても東京電力パワーグリッドへ伝達できませんので、東京電力パワーグリッド「Web申込システム」設備情報を登録する際に入力ください。
(例：キーBOXや、ご使用場所情報、日程調整関係など)

書類を添付する場合は**追加**をクリックします。
4 へ

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。
※以下の場合は書類が必要となりますのでご注意ください
・負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
・集合住宅など同一建物複数契約がある場合：平面図および幹線系統図（共用部の申込など代表とする申込に添付いただければ各戸への添付は不要です）
・動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙
なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合はE-mailにて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。
送付先：東京電力エナジーパートナー株式会社　業務センター
アドレス：tepco-ep-gyoumu3@tepco.co.jp

4 書類（ファイル）のアップロード

必要書類のアップロードを行ってください。



添付ファイル
指定のファイル名の箇所の**参照**をクリックし、パソコンに保存されているファイルを1つずつ登録しています。

ファイルをすべて登録後こちらをクリックします。




すべての確認入力・ファイルの登録が済んでいる場合は、**次へ**をクリックします。
5 へ
※契約種別によっては、次画面で負荷設備などの入力画面に進みます。詳細は各種別毎のページを参照ください。
未入力情報がある場合や、申込手続きを中断したい場合は**一時保存**をクリックします。
再度入力する場合は申込検索一覧から該当するお申込みを選択し**修正**をクリックします。
申込状況は「一時保存」となっております。
3 へ

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

5 申込登録確認画面

入力した情報や、アップロードしたファイルに間違いや不足がないかをご確認ください。




戻る
入力した情報を修正したい場合は、こちらをクリックし、「申込登録画面」へ戻ります。
3 へ

申込
申込登録完了画面へ進みます。
6 へ

6 申込登録完了画面

申込登録が完了しました。




申込番号がこちらに表示されますので、お手元にお控えください。

印刷
画面の印刷ができます。申込書（控え）を印刷する場合は、印刷ボタンを押下のうえ「A4横」でご印刷してください。

検索一覧画面 へ
「申込検索一覧画面」へ戻ります。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

低圧申込登録画面（東京電力エリア外）①



新　　設：建物新築などに伴い、供給設備を新設する場合に選択ください。


契約変更：現在のご契約内容(プラン変更含む)を変更する場合に選択ください。なお、東京電力エリア内で、新増設申込に伴い、従量電灯等の電気供給約款の料金プランからスマートライフS／L等電気需給約款の料金プランへ変更する場合も契約変更を選択ください。

電圧変更：当社と高圧契約しているお客さまの低圧供給への変更申込時に選択ください。

設備変更：分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴わず、配線工事のみ実施される場合に選択ください。

ご使用場所住所の郵便番号を入力して「住所検索」ボタンを押下してください。
「住所（都道府県～丁目）」欄へ住所が反映いたしますので相違ないかご確認ください。
また、複数候補がある場合は選択ください。

ご請求書などの各書類の郵送先を入力ください。
なお、ご使用場所と同じ場合は「契約情報と同じ」にチェックしていただくと入力を省略いただけます。



契約容量（電力）を入力ください。

ここまでの入力内容を確認する場合、入力チェックボタンを押下してご確認いただけます。
※押下しなくても以降の項目は入力いただけます。

電柱番号など工事に関する情報を入力ください。


内線設備に関する情報を入力ください。

夜間蓄熱式機器を設置される場合のみ入力ください。
また、契約ブレーカーを基準に一次側(電源側)もしくは二次側(負荷側)のいずれか接続する方へ入力ください。

引込工事および計器工事を行う際の確認事項について入力ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

低圧申込登録画面（東京電力エリア外）②




立会希望などその他確認事項を入力ください。

ご登録いただいたメールアドレスへお申込みに関する工程進捗のお知らせメールを送付させていただきます。※ログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより事前にメールアドレスをご登録いただきますと、次回お申込みよりお申込み画面のメールアドレス欄に自動的に表示されるようになります。※ドメイン指定をされている場合は「@tepco.co.jp」を受信できるよう設定をお願いいたします。

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。※以下の場合は書類が必要となりますのでご注意ください
・負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
・集合住宅など同一建物に複数契約がある場合：平面図および幹線系統図
（共用部の申込など代表とする申込に添付いただければ各戸への添付は不要です）
・動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙
なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合はE-mailにて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。
送付先：東京電力エナジーパートナー株式会社　業務センター
アドレス：tepco-ep-gyoumu3@tepco.co.jp

【定額電灯、公衆街路灯A･B】低圧申込登録（定額契約情報）



負荷設備の仕様書が無い場合は、チェックを入れてください。


ご使用される負荷設備を全て入力ください。
また、前画面で入力した灯数と総数が合うようにしてください。

「追加」ボタンより各負荷設備（全数）の仕様書を添付ください。

街路灯の管理番号などがある場合は前ページの東京電力への連絡事項欄へ入力ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

【低圧電力、農事用電力】低圧申込登録（負荷設備契約情報）



前ページにて
■負荷設備契約を選択した場合、全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください。
■主開閉器契約を選択した場合、前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。

負荷設備の台数を入力ください。

既設設備含めご使用する負荷設備を全て入力ください。
機器：負荷設備の機器名称
型式：負荷設備の型式
容量：機器の出力容（kW）
台数：当該機器の設置台数
※エアコンについては下のエアコン欄へ入力ください。

「低圧電力」「農事用電力」「臨時電力」「低圧高負荷契約(動力)」の負荷設備契約をお申込みの際、機器種別を選択ください。
(動力プランは対象外です。)
● ３相電動機…エレベーター・ポンプ・ファン・圧縮機などモータのもの
●電熱器…オーブン・フライヤーなどヒーターのもの
●その他(消費電力)…冷蔵庫・冷凍庫・ショーケースなど
※上記以外１セットの設備については、その機器を構成する個々の機器ごとに分解のうえでご登録ください。
※「負荷設備１６行・エアコン５行」を超過する場合は、「東京電力への連絡事項」欄に入力いただくか、エクセル等に入力のうえ添付いただきますようお願いいたします。

エアコンについてはこちらの欄へ入力ください。

負荷設備の仕様書が無い場合は、チェックを入れてください。

【従量電灯A・C】低圧申込登録（負荷設備契約情報）



前ページにて
■負荷設備契約を選択した場合、全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください。
■主開閉器契約を選択した場合、前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。
■回路数契約を選択した場合、回路数を基に契約容量を決定します。
※「回路数制約申込書別紙」を添付ください。


©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

【臨時電灯A･B･C】低圧申込登録（負荷設備契約情報）



前ページにて
■負荷設備契約を選択した場合、全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください。
■主開閉器契約を選択した場合、前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。
■回路契約を選択した場合、前ページで入力した回路数を基に契約容量を決定します。
※２００Ｖなど特殊回路がある場合のみ「回路契約申込書別紙」を添付ください。
■アンペアブレーカー契約を選択した場合、前ページで入力したアンペアブレーカー容量で契約容量を決定します。

【おトクなナイト8・10,電化上手,深夜電力,第2深夜電力】低圧申込登録（負荷設備契約情報）




前ページにて
■負荷設備契約を選択した場合、全負荷設備容量の合計により契約容量を決定します。
※全ての負荷設備を以下へ入力のうえ仕様書を添付ください。
■主開閉器契約を選択した場合、前ページで入力した主開閉器容量を基に契約容量を決定します。
■回路契約を選択した場合、回路数を基に契約容量を決定します。
※「回路契約申込書別紙」を添付ください。
■アンペアブレーカー契約を選択した場合、前ページで入力したアンペアブレーカー容量で契約容量を決定します。

夜間蓄熱式機器の変更がある場合のみ入力ください

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

【自由化後の料金プラン（東京電力エリア）】低圧申込登録①



新　　設：建物新築などに伴い、供給設備を新設する場合に選択ください。

契 約 変 更：現在のご契約内容（プラン変更含む）を変更する場合に選択ください。なお、東京電力エリア内で、新増設申込に伴い、従量電灯等の電気供給約款の料金プランからスマートライフＳ／Ｌ等電気需給約款の料金プランへ変更する場合も契約変更を選択ください。

電 圧 変 更：当社と高圧契約しているお客さまの低圧供給への変更申込時に選択ください。

設 備 変 更：分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴わず、配線工事のみ実施される場合に選択ください。


撤　　去：新増設申込に伴う撤去申込について、申込種別「撤去」を選択ください。
撤去申込の際に同時工事する新設・契約変更の申込番号を「東京電力への連絡事項」欄へ入力ください。
※新増設に伴う撤去のみお申込みいただきますので、建物解体などに伴う通常の撤去については従来通りカスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。
※臨時契約の撤去については従来通り、東京電力パワーグリッド「Ｗｅｂ申込みシステム」へお申込みください。

供　　給：電気をご使用するご契約に関するお申込みの場合に選択ください。
なお、再生可能エネルギーの発電設備を設置されず、「燃料電池などの購入契約を伴わない設備のみを設置される場合」は、当システムより「供給」にてお申込みください。

購　　入：当システムからお申込みいただけませんので、購入契約の契約変更および設備変更のお申込みにつきましては当社まで郵送にてお申込みください。
※再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、2017年4月1日以降新たに接続契約を締結する購入契約については、買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変更となりましたので、東京電力パワーグリッド株式会社へお申込みください。

引 込 電 柱：計器の取付がないご契約のお申込みをいただく際、お客さま番号や供給地点特定番号がご不明の場合は、こちらへ入力をお願いします。

管 理 番 号：計器の取付がないご契約のお申込みをいただく際、お客さま番号や供給地点特定番号がご不明の場合は、こちらへ入力をお願いします。
※新設の場合は入力不要です。
※「引込電柱」に入力いただいた内容は、東京電力パワーグリッド「Ｗｅｂ申込みシステム」へは連けいされません。
※「管理番号」に入力いただいた内容は、東京電力エナジーパートナーご契約情報へは連けいされません。



ご使用場所住所の郵便番号を入力して「住所検索」ボタンを押下してください。「住所（都道府県～丁目）」欄へ住所が反映いたしますので相違ないかご確認ください。
また、複数候補がある場合は選択ください。

番地、号の後ろに数字がある場合のみ入力ください。
※部屋番号の入力欄ではございませんのでご注意ください。

ご請求書などの各書類の郵送先を入力ください。
なお、ご使用場所と同じ場合は「契約情報と同じ」にチェックしていただくと入力を省略いただけます。


ご請求先の電話番号（携帯）を入力ください。

「臨時電灯A／B／C」「臨時電力」新設の場合で、「包括口座振替契約」をご希望される場合は「希望する」をご選択の上、「口座情報」「口座名義」を入力ください。（包括口座振替契約をご希望される場合は事前に包括口座振替契約のお手続きが必要です）

・自由化以降の料金プラン(スタンダード・スマートライフなど)の場合 ⇒(集約請求番号１２桁)もしくは(お客さま番号１０桁)をハイフンなしで入力ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

【自由化後の料金プラン（東京電力エリア）】低圧申込登録 ②



プレミアムをご希望の場合は契約期間を選択ください。

スマートライフをご希望の場合は確認事項をご確認のうえ同意するにチェックを入力ください。


需要場所確認１：共用部のお申込みの場合は「はい」を選択ください。
需要場所確認２：一世帯住宅や集合住宅など同一建物内に複数契約がある場合は「はい」を選択ください。

「従量電灯Ａ／Ｂ／Ｃ」「低圧電力」の場合で、非常用設備に該当する場合は選択ください。

主開閉器の取替有無および容量を入力ください。
※新設の場合は取替有を選択ください。

灯数：照明やコンセントなどの総数を入力ください。
回路数：電灯の場合に100Ｖの15Ａもしくは20Ａのブレーカーの数を入力ください。

東京電力エリアの場合は必須となりますので、番号をお持ちでない場合は東京電力パワーグリッド株式会社へ登録の申請をお願いします。また、番号を受領されましたらログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより電気工事店登録番号を登録ください。



ご登録いただいたメールアドレスへお申込みに関する工程進捗のお知らせメールを送付させていただきます。
※ログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタンより事前にメールアドレスをご登録いただきますと、次回お申込みよりお申込み画面のメールアドレス欄に自動的に表示されるようになります。
※ドメイン指定されている場合は「@tepco.co.jp」を受信できるよう設定をお願いいたします。

東京電力エリアの場合は東京電力パワーグリッドの「Web申込システム」へのユーザIDが必要となりますので入力ください。
※当システムとは別のIDになりますのでご注意ください。


工事費等のお支払情報を選択・入力ください。

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。
※以下の場合は書類添付が必要となりますのでご注意ください
・負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
・集合住宅など同一建物に複数契約がある場合：平面図および幹線系統図（共用部の申込など代表とする申込に添付いただければ各戸への添付は不要です）
・動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙
なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合はE-mailにて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。
送付先：東京電力エナジーパートナー株式会社 業務センター
アドレス：tepco-ep-gyoumu3@tepco.co.jp

当社へ個別に連絡したい事項がございましたら入力ください。
※工事や調査に関する内容は入力いただいても東京電力パワーグリッドへ伝達できませんので、東京電力パワーグリッドの「Web申込システム」設備情報を登録する際に入力ください。（例：キーBOXや、ご使用場所情報、日程調整関係など）

©TEPCO Energy Partner,inc.All Rights Reserved.

【撤去】低圧申込登録



引込電柱：計器の取付がないご契約のお申込みをいただく際、お客さま番号や供給地点特定番号がご不明の場合は、こちらへご入力をお願いいたします。

管理番号：計器の取付がないご契約のお申込みをいただく際、お客さま番号や供給地点特定番号がご不明の場合は、こちらへご入力をお願いいたします。

撤去申込の際に同時工事する新設または、契約変更の申込番号等情報をご入力いただくようお願いいたします。

東京電力エリア内における新増設申込に伴う撤去申込について、申込種別「撤去」を選択のうえお申込みをお願いいたします。
【撤去】
街路灯移設に伴う撤去・新設などのお申込みの際に選択ください。
(新設１申込＋撤去１申込が必要となります。なお、撤去申込の際に同時工事する新設の申込番号を「東京電力への連絡事項」欄へご入力お願いいたします。)
【低圧から高圧への変更(低圧撤去)】
高圧供給への変更に伴い低圧撤去のお申込みの際に選択ください。
(高圧の申込は別途申込が必要です。撤去申込の際に高圧側の申込番号等情報を「東京電力への連絡事項」欄へご入力をお願いいたします。)
【契約合併(撤去分)】
１０１号室(増設)と１０２号室(撤去)の合併申込などの際に選択ください。
(契約変更１申込＋撤去１申込が必要となります。なお、撤去申込の際に同時工事する契約変更の申込番号を「東京電力への連絡事項」欄へご入力お願いいたします。)
※撤去申込分については、東京電力パワーグリッド「WEB申込システム」へ電柱番号などを入力する設備情報登録は不要となります。
※新増設に伴う撤去のみのお申込みとなりますので、建物解体などに伴う通常の撤去は弊社カスタマーセンターへご連絡ください。
※臨時契約の撤去は東京電力パワーグリッド「Web申込システム」へお申込みください。

留意事項について

■ 集合住宅(二世帯住宅含む)のお申込み
集合の場合、１契約毎に１申込が必要となります。お手数ですが各部屋毎にお申込みをお願いします。
集合住宅(二世帯住宅含む)の場合は「各フロアの平面図」および「幹線系統図」が必要となりますので共用部の契約など代表契約に添付をお願いします。
※申込内容を複写して登録できる「複写登録」機能をご利用いただくと便利です。
（部屋番号など必要な項目のみ修正してお申込みください）
※二世帯住宅の場合は「幹線系統図」を省略いただけますので「平面図」のみ添付をお願いします。

■ 燃料電池や蓄電池など購入契約を伴わない系統連系のお申込み
購入契約を伴わない発電機を設置される場合は「供給」側のお申込みとなりますので、当システムより以下の書類を添付のうえお申込みください。
・低圧電力線路の系統連系協議依頼票
・保護機能の整定範囲および整定値一覧表
・単線結線図（配線図）
・混触遮断器の仕様がわかる資料（単線結線図に記載がある場合は省略可）
・認証証明書
※既に購入契約がある需要場所へ設置する場合など、再生可能エネルギーと併設する場合には「購入」側の契約変更申込となります。

■公衆街路灯の大量申込み
公衆街路灯の灯具取替の申込で一度に大量の工事をされる場合は、メールにて受付いたします。詳しくは当社ホームページをご確認ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.


その他、ご確認いただきたい 5 つの機能

1. 申込み内容の進捗を確認する
2. 申込み内容を修正、または取り消す
3. 既にある申込みデータを利用して、新たに新増設を申込む
4. 新規お客さま番号・供給地点特定番号を確認する
5. 申込み内容を印刷する

1 申込み内容の進捗を確認する

お申し込みの進捗（受付状況）は、「申込検索一覧画面」で確認することができます。

1 「でんき工事コーナー」へログインし、「申込メニュー」をクリックする
↓
2 「申込検索一覧画面」の「申込状況」で、状況を確認する



進捗確認ステータス

	ステータス表示名	説明
1	一時保存	申込内容が保存状態にあります。なお、申込処理は完了しておりません。
2	申込受付待ち	申込受付前の状態となります。
3	再申込待ち	一度、申込いただいたものの、申込内容不備等により、再申込待ちの状態となります。
4	申込受付完了	申込受付が完了した状態となります。
5	託送申込済	【東京電力エリア内】Web申込システムへの設備情報登録の待ち、もしくは東京電力パワーグリッドによる受付処理待ちの状態となります。 【東京電力エリア外】一般送配電事業者へ工事申込み、設計番号が振り出された状態となります。落成日が決まりましたら、一般送配電事業者へご連絡ください。
6	託送供給承諾待ち	一般送配電事業者にて工事設計書作成中、もしくは工事費負担金が発生する場合のご入金待ちの状態となります。
7	工事完了待ち	一般送配電事業者への落成連絡待ちもしくは落成連絡され、送電日が決まった状態となります。
8	工事完了	一般送配電事業者による工事および調査が完了した状態となります。
9	申込取消	申込が取消となった状態となります。

・申込状況に表示されるステータスを確認してください。
・ステータス１～３であれば修正が可能です。
・ステータス４（申込受付完了）以降の修正は、当社より差戻し処理をしないと操作いただけません。必要な場合は当社までご連絡ください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

2 申込み内容を修正、または取り消す

修正・取り消しは、一部の（申込状況）でのみ実行できます。詳しくは P38 をご覧ください。

修正 お申込み内容に不備があった場合は、弊社よりメールをお送りいたします。

1「申込検索一覧画面」にて該当する申込みを選択する


メールに記載された〈申込番号〉より、該当する申込みを選択します。（〈申込状況〉欄に「再申込待ち」と表示されています）



該当するお申込み情報を選択し 修正 をクリックします。

「申込詳細情報表示」画面でも、不備内容を確認できます。

2 弊社からの連絡事項に沿って、修正する



画面下段の「東京電力からお客さまへ」に記載されている内容をご覧のうえ、ご修正ください。

その他 「一時保存」中や、弊社受け取り前申込データも「修正」メニューよりご修正いただけます。

取消



該当するお申込み情報を選択し 取消 をクリックします。


3 既にある申込みデータを利用して、新たに新増設を申込む

一度に数件の新増設を申込みたいとき

過去と類似した新増設を申込みたいとき

こんなとき「参照登録」が便利です

1「申込検索一覧画面」にて、利用元のお申込みを選択する



2 利用したいお申込みを選択して 参照登録 をクリックします。

一時保存 をクリックすると、申込データは一時保存され、

確認 をクリックすると、「申込登録確認画面」、「申込登録完了画面」の順に進みます。

ご注意 参照登録 では、利用元の申込み情報がそのまま表示されます。
ご名義や住所など、必要な箇所を修正のうえ、お申込みください。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

4 新規お客さま番号・供給地点特定番号を確認する

新設や契約変更などの申込みで、新たにお客さま番号や供給地点特定番号を設定された場合に申込詳細情報表示画面へ表示します。(申込状況が「託送供給承諾待ち」以降になるとご確認いただけます。)

1 「申込検索一覧画面」にて確認をする申込みを選択する



2

確認をするお申込み情報を選択し、詳細 をクリックします。



申込状況が「託送供給承諾待ち」以降になるとご確認いただけます。

5 申込み内容を印刷する

1 「申込検索一覧画面」にて印刷する申込みを選択する



2

印刷するお申込み情報を選択し、詳細 をクリックします。



3

申込内容詳細画面のページ下部の、印刷 ボタンをクリックし、印刷します。

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.

よくあるご質問 Q&A

ホームページ上の「よくあるご質問」にて

お問い合わせの多いご質問にお答えしております

スムーズなお手続きのために、ぜひ当ページをお役立てください。

URL http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/

でんき工事コーナー低圧 検索

M E M O

©TEPCO Energy Partner.inc.All Rights Reserved.