

ご使用期間が1か月未満の臨時電灯(電力)のお申込みについて
1. 臨時電灯で回路契約の場合の契約容量相違

臨時電灯で回路契約の場合における「契約電力(新)」と「回路数」とが相違している事例が多く確認されております。
 相違している場合は、お手続きに追加のお時間がかかってしまいますので、ご注意ください。

▼でんき工事コーナー低圧申込登録画面（当該部分のみ抜粋）

契約種別 *	臨時電灯B
契約決定方法 *	① 回路契約
契約期間	※プレミアムS、プレ
契約電力(新)	② 50 A
灯数	
回路数	③ 6

① 契約決定方法「回路契約」を選択する。

下表を参考に
 ②契約電力(新) / ③回路数
 を入力する。

※画面は「50(A)」「6(回路)」の例

<回路数と契約容量 * 全て100V回路の場合>

契約種別	回路数	契約容量	契約種別	回路数	契約容量
臨時電灯A	1回路	1kVA	臨時電灯C	11回路	9kVA
	2回路	2kVA		12回路	10kVA
	3回路	3kVA		13回路	11kVA
臨時電灯B	4回路	40A		14回路	12kVA
	5回路	40A		15回路	12kVA
	6回路	50A		16回路	13kVA
臨時電灯C	7回路	60A		17回路	14kVA
	8回路	7kVA		18回路	15kVA
	9回路	8kVA		19回路	16kVA
	10回路	9kVA		20回路	16kVA

※200V回路がある場合は、「回路契約申込書別紙」
 および「200V回路で使用される機器の仕様書」等
 (入力電流値がわかるもの)を添付いただきます
 ようお願いいたします。

[「回路契約申込書別紙」](#)はこちらからダウンロードください。

ご使用期間が1か月未満の臨時電灯(電力)のお申込みについて 2. 未計器(計器取付なし)の選択誤り

ご使用期間が1か月未満の臨時電灯(電力)のお申込みは、**未計器(計器取付なし)**となります。
ご選択誤りの場合は、お手続きに追加のお時間がかかってしまいますのでご注意ください。

▼でんき工事コーナー低圧申込登録画面(当該部分のみ抜粋)

契約決定方法*

①

「アンペアブレーカー契約」以外を
ご選択ください

① 未計器のため契約決定方法「アンペアブレーカー契約」はお選びいただけません。
・臨時電灯は「回路契約」「主開閉器契約」
・臨時電力は「負荷設備契約」「主開閉器契約」
のいずれかをご選択ください。

未計器希望有無

②

希望する

② 未計器希望有無「希望する」にチェックする。

主計器

供給方式(線式)

③

主計器なし

③ 主計器—供給方式(線式)「主計器なし」を選択する。

開閉器容量

開閉器取替

引込口配線

副計器

供給方式(線式)

副計器なし

開閉器容量

A

引込口配線

未計器

供給方式(線式)

単相3線式100/200V

④

40 A

引込口配線

8mm²

④ 未計器—供給方式(線式)
—開閉器容量
—引込口配線
を選択および入力する。

※画面は「単相3線式100/200V」「40A」「8mm²」の例